

Esta funcionalidade tem como objetivo registrar no sistema as atualizações do cadastro de hidrômetros, com base em uma Ordem de Serviço (OS). Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Atualizar Instalação de Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Atualizar Instalação de Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

GSan -> Atendimento ao Pùblico -> Hidrometro -> Atualizar Instalação de Hidrometro

Atualizar Instalação de Hidrômetro

Para efetuar a atualização da instalação do hidrômetro, informe os dados abaixo:

Ordem de Serviço: *  

Imóvel:  

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel:

Cliente Usuário:

CPF ou CNPJ:

Situação da Ligação de Água:

Situação da Ligação de Esgoto:

Dados da Instalação do Hidrômetro

Informações Gerais

Tipo de Medição: * LIGAÇÃO DE ÁGUA POÇO LIGAÇÃO DE ESGOTO

Número do Hidrômetro: *

Data da Instalação: * (dd/mm/aaaa) 

Local de Instalação: *

Proteção: *

Cavalete: * COM SEM

Número do Lacre:

Leitura Instalação: *

Número do Selo:

Tipo do Poço:

Botões

Desfazer Cancelar Atualizar

Versão: Corretiva (Batch) 18/07/2017 - 18:17:15

Acima, temos a tela onde é possível informar, obrigatoriamente, o número da Ordem de Serviço cujos dados devem ser atualizados. Para detalhes sobre o preenchimento dos demais campos clique [AQUI](#). Em seguida, clique em [Atualizar](#).

O sistema executa algumas validações:

Validar Ordem de Serviço:

- Caso não exista o número da Ordem de Serviço na base de dados, o sistema exibe a mensagem *Ordem de Serviço inexistente*.
- Caso a Ordem de Serviço tenha sido informada via **Menu** e a situação da Ordem de Serviço não esteja encerrada por execução, o sistema exibe a mensagem *Esta Ordem de Serviço está <xxx>*.
- Caso o tipo de serviço associado à Ordem de Serviço seja diferente do cadastrado em **Efetuar Instalação de Hidrômetro** ou **Confirmar Dados Instalação de Hidrômetro**), o sistema exibe a mensagem: *Serviço associado a ordem de serviço informada não permite alteração dos dados da instalação de hidrômetro.*

Validar Existência do Hidrômetro:

- Caso o tipo da medição informada seja **Ligaçao de Água**, o sistema verifica se o imóvel está com situação da ligação de água diferente de POTENCIAL e FACTÍVEL; caso contrário, exibe a mensagem: *Ligaçao de Água do imóvel <xxx> está <xxxx>, não é possível ter hidrômetro instalado na ligação de água.*
- Caso o tipo de medição seja igual à **Ligaçao de Água** e não exista hidrômetro instalado na ligação de água, o sistema exibe a mensagem: *Não existe hidrômetro instalado na ligação de água deste imóvel.*

Validar Leitura Instalação Hidrômetro:

- Caso a leitura da instalação do hidrômetro informada for igual a zero ou valores negativos, o sistema exibe a mensagem: *Leitura Instalação deve somente conter números positivos.*

Validar Preenchimento dos Campos:

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à confirmação da efetivação da ligação de água, o sistema exibe a mensagem: *Informe <xxxx>.*

Validar Sucesso da Transação:

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: *Atualização do Histórico da Instalação de Hidrômetro do imóvel <xxxx> efetuada com sucesso.*

Validar Atualização realizada por outro usuário:

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma instalação de hidrômetro ou ligação de água que já tenham sido atualizadas durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.*

Validar Data do Encerramento da Ordem de Serviço:

- Caso o tipo de serviço associado à ordem de serviço seja **Efetuar Instalação de Hidrômetro** ou **Efetuar Substituição de Hidrômetro** e a diferença em dias, entre a data corrente e a data de encerramento da ordem de serviço, seja maior que a quantidade de dias definida como parâmetro, o sistema exibe a mensagem: *A ordem de serviço informada <xxxx> já tem mais de <xxxx> dias de encerramento, não é possível atualizar dados da instalação de hidrômetro.*

Validar Existência da Matrícula do Imóvel:

- Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: *Matrícula inexistente.*

Habilitar Campo:

- Caso o usuário tenha selecionado o tipo de medição poço, o sistema habilita o campo.

Caso contrário, não habilita.

Por solicitação da **Caern**, esta funcionalidade foi alterada para ser incluída a possibilidade de alterar instalação de hidrômetro para medir esgoto, e as regras necessárias para este fim. O hidrômetro informado na **Ligaçao de Esgoto** deve ter o indicador da finalidade como **Ligaçao de Esgoto** e o hidrômetro informado na **Ligaçao de Água** ou **Poço**, e não deve ter o indicador de **Ligaçao de Esgoto**.

Por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5x7**.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Ordem de Serviço	Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou selecione clicando no botão  Pesquisar Ordem de Serviço , ao lado do campo. O nome do serviço será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão  ao lado do campo em exibição.
Imóvel	Informe o código do imóvel com até nove dígitos ou clique em  Pesquisar Imóvel ao lado do campo. Os dados do imóvel serão exibidos no quadro Dados do Imóvel . Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. Ao informar este campo, os campos do quadro Dados do Imóvel são preenchidos automaticamente e não permitem alteração.
Matrícula do Imóvel	A matrícula do imóvel é exibida e não é permitida alteração.
Cliente Usuário	O cliente usuário é exibido e não é permitida alteração.
CPF ou CNPJ	O CPF/CNPJ é exibido e não é permitida alteração.
Situação da Ligação de Água	A Situação da Ligação de Água é exibida e não é permitida alteração.
Situação da Ligação de Esgoto	A Situação da Ligação de Esgoto é exibida e não é permitida alteração.
Tipo de Medição	Campo obrigatório - Selecione a opção Ligação de Água para medição do hidrômetro de medição de água, ou Poço , ou Ligação de Esgoto para medição da ligação. Dependendo da escolha, o sistema preenche os campos Número do Hidrômetro , Data da Instalação , Local de Instalação , Proteção , Cavalete e Leitura Instalação automaticamente, permitindo alteração, à exceção do campo Número do Hidrômetro que não pode ser alterado.
Número do hidrômetro	Campo obrigatório - Campo preenchido automaticamente com numeração do hidrômetro vinculado à ordem de serviço.
Tipo Hidrômetro	Varia entre Micromedidor ou Macromedidor . É preenchido automaticamente e o sistema não permite alterar. Este campo não é utilizado pelas empresas que utilizam a versão Postgree.
Tombamento do Hidrômetro	Caso seja Micromedidor será exibido o número do hidrômetro. Caso seja Macromedidor será exibido o número do tombamento. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão  ao lado do campo em exibição. Este campo não é utilizado pelas empresas que utilizam a versão Postgree.
Data da Instalação	Campo obrigatório - Esta data pode ser modificada. Informe a data no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou selecione clicando no botão  link Pesquisar Data - Calendário .
Local de Instalação	Campo obrigatório - O local de instalação pode ser modificado. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Proteção	Campo obrigatório - A proteção pode ser modificada. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Cavalete	Campo obrigatório - O cavalete pode ser modificado. Selecione uma das opções COM , indica que o hidrômetro está instalado em cavalete, caso contrário, informe a opção SEM .
Número do Lacre	Informe o número do lacre.

Campo	Orientações para Preenchimento
Leitura Instalação	Campo obrigatório - A leitura instalação é permitida alteração. Informe a leitura que consta no hidrômetro no momento da instalação. O campo deve ser numérico.
Número do Selo	Informe o número do selo. Campo alfanumérico.
Tipo do Poço	Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. Este campo somente será disponibilizado quando se tratar do tipo de medição = Poço.
Telemedido	Campo visualizado dependendo da empresa. Informe a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel possui medição telemedido, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> . Com esta informação, fica independente do perfil do imóvel. Este campo não é utilizado pelas empresas que utilizam a versão Postgree.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar o conteúdo do campo.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo.
	Ao clicar neste botão, o sistema disponibiliza o calendário para escolha da data, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário .
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz os últimos procedimentos de atualização do hidrômetro.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda o processo para atualização do hidrômetro na base de dados.

Referências

[Atualizar Instalação do Hidrômetro](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

Termos Principais

[Hidrômetro](#)

[Macromedidor](#)

[Micromedidor](#)

[Ordem de Serviço](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

Last
update: ajuda:atualizar_instalacao_de_hidrometro https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_instalacao_de_hidrometro&rev=1516911060
25/01/2018 20:11

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:atualizar_instalacao_de_hidrometro&rev=1516911060

Last update: **25/01/2018 20:11**

