



Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro

Esta funcionalidade tem como objetivo manter o cadastro com os resultados possíveis de aferição do hidrômetro. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** pelo caminho: **GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro** .

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Atendimento ao Público -> Hidrometro -> Informar Parâmetros de Aferição do Hidrometro

Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro

Para inserir novos Parâmetros de Aferição, informe os dados abaixo:

Tempo Máximo Instalado (em anos):*

Anormalidade	Reprova	Cobrável
Vazando sem Alteração no Consumo: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Vazando com Alteração no Consumo: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Embaçado: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Parado: *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Teste	Intervalo de Aprovação	Intervalo de Cobrança
Teste 1: *	<input type="text" value="1"/> a <input type="text" value="5"/> %	<input type="text" value="6"/> a <input type="text" value="7"/> %
Teste 2: *	<input type="text" value="8"/> a <input type="text" value="9"/> %	<input type="text" value="10"/> a <input type="text" value="11"/> %
Teste 3: *	<input type="text" value="12"/> a <input type="text" value="14"/> %	<input type="text" value="15"/> a <input type="text" value="16"/> %

* Campo Obrigatório

Versão: Corretiva (Online) 26/02/2018 - 12:40:35

Acima, informe obrigatoriamente os campos sinalizados por um asterisco **vermelho** e clique em **Inserir**. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**.

O hidrômetro é considerado *aprovado* se os testes obtiverem:

1. **Teste 1** = +/-5% (ou seja, ficar entre -5 e +5).
2. **Teste 2** = +/-5% (ou seja, ficar entre -5 e +5).
3. **Teste 3** = +/-10% (ou seja, ficar entre -10 e +10).

Qualquer resultado fora dessa régua será considerado *reprovado*. Caso os resultados dos testes **1**, **2** e **3** sejam iguais ou abaixo dos parâmetros: os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que **50**) ou para baixo (caso sejam inferiores a **50**).

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Tempo Máximo Instalado (em anos)	Campo obrigatório. Informe o tempo máximo de instalação do hidrômetro em anos.
Vazando sem Alteração no Consumo	Campo obrigatório. Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável .
Vazando com Alteração no Consumo	Campo obrigatório. Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável .
Embaçado	Campo obrigatório. Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável . Selecione <i>Sim</i> se o hidrômetro estiver com o visor embaçado, prejudicando sua leitura.
Parado	Campo obrigatório. Selecione entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se reprova o hidrômetro e se ele é cobrável .
Teste 1	Campo obrigatório. Informe o intervalo de aprovação e de cobrança do teste 1 . O padrão aceito para este teste é que fique entre -5 e +5. Caso o resultado do teste 1 seja igual ou abaixo do parâmetro +/-5% , os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).
Teste 2	Campo obrigatório. Informe o intervalo de aprovação e de cobrança do teste 2 . O padrão aceito para este teste é que fique entre -5 e +5. Caso o resultado do teste 2 seja igual ou abaixo do parâmetro +/-5% , os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).
Teste 3	Campo obrigatório. Informe o intervalo de aprovação e de cobrança do teste 3 . O padrão aceito para este teste é que fique entre -10 e +10. Caso o resultado do teste 3 seja igual ou abaixo do parâmetro +/-10% , os valores decimais são arredondados para cima (caso sejam maiores que 50) ou para baixo (caso sejam inferiores a 50).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa os campos preenchidos.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema insere os resultados dos testes informados para o hidrômetro.

Referências

[Informar Parâmetros de Aferição do Hidrômetro](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

Termos Principais

[Hidrômetro](#)


[Macromedidor](#)

[Micromedidor](#)

[Ordem de Serviço](#)

Vídeos

[Informar Parâmetros de Aferição dos Hidrômetros](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN. 

From: <https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:informar_parametros_de_afericao_do_hidrometro&rev=1552414375

Last update: 12/03/2019 18:12

