



Inserir Setor de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados do setor de abastecimento. Ela pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **GSAN > Operacional > Setor de Abastecimento > Inserir Setor de Abastecimento**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Operacional -> Inserir Zona de Abastecimento

Inserir Setor de Abastecimento

Para inserir um(a) setor de abastecimento, informe os dados abaixo:

Descrição: *

Descrição Abreviada: *

Sistema de Abastecimento: *

* Campo obrigatório

Limpar Cancelar Inserir

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Acima, informe, obrigatoriamente, a descrição, a descrição abreviada e o sistema de abastecimento do setor. Em seguida, clique em **Inserir**. Dependendo da parametrização, a funcionalidade associa o **Setor de Abastecimento** ao **Principal Subsistema de Abastecimento**, como também a cada **Subsistema de Abastecimento Secundário** selecionado.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido »*. Caso o usuário selecione um subsistema secundário, que já tenha sido selecionado como principal, o sistema exibe a mensagem: *Subsistema de abastecimento « descrição do subsistema » não pode ser selecionado como secundário, pois o mesmo já foi informado com principal.*

Tela de Sucesso

Sucesso

 Setor de Abastecimento de código 71 - ADMINISTRADOR inserido com sucesso.

[Menu Principal](#) [Inserir outro Sistema Abastecimento](#) [Atualizar Setor de Abastecimento Inserido](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 20 (vinte) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição do subsistema de abastecimento, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema Principal	Campo obrigatório, visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Sistemas de Abastecimento Secundários	Campo visualizado conforme parametrização. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla <i>Ctrl</i> pressionada e clique nos demais itens desejados.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção das informações nas bases de dados.

Referências

Inserir Setor de Abastecimento

Termos Principais

Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_setor_de_abastecimento

Last update: **27/06/2018 14:04**

