



Inserir Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é inserir zona de pressão nas bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Operacional > Zona de Pressão](#) > Inserir Zona de Pressao.

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho [Gsan > Operacional](#) > Inserir Zona de Pressao.

Foi modificada a associação de “Distrito Operacional” para “Área Operacional”, sempre podendo associar mais de uma e indicando, obrigatoriamente, a principal.

O usuário seleciona a opção “Inserir Zona de Pressao” e o sistema exibe a tela inicial, informe os dados necessários para inclusão da zona de pressão.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da bacia, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »”.

Verifica existência da zona de pressão.

- Caso a descrição da zona de pressão já exista no sistema, será exibida a mensagem “Zona de pressão « descrição da zona de pressão » já existe no cadastro”.

Verifica sucesso da operação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Verifica existência do distrito operacional

- Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema com indicador de uso igual a ativo, será exibida a mensagem “Distrito Operacional inexistente”.

Verifica Área Operacional

- Caso o usuário não informe a área operacional para adicionar, será exibida a mensagem “Selecione Área Operacional”.
- Caso a área operacional já tenha sido adicionada, será exibida a mensagem “Área Operacional já adicionada”.

Verifica Seleção da Área Operacional

- Caso o usuário não informe nenhuma área operacional, será exibida a mensagem “Informe pelo menos uma Área Operacional”.
- Caso o usuário não selecione uma área operacional principal, será exibida a mensagem “Informe a Área Operacional Principal”.

Gsan -> Operacional -> Zona de Pressão -> Inserir Zona de Pressão

Inserir Zona de Pressão

Para inserir a zona de pressão, informe os dados abaixo:

Descrição: *

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento: *

Subsistema de Abastecimento: *

Setor de Abastecimento: *

Distrito Operacional: *

Área Operacional: *

Adicionar

Remover	Principal	Área Operacional
---------	-----------	------------------

* Campos Obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Inserir**

Para adicionar uma ou mais “Zona de Pressão”, selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão **Adicionar**. Marque no campo “Principal”, a Área Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas, em seguida clique no botão **Inserir**.

Para remover um item cadastrado referente à Área Operacional, clique no botão  no campo “Remover” da tela abaixo.

Gsan -> Operacional -> Zona de Pressão -> Inserir Zona de Pressão

Inserir Zona de Pressão

Para inserir a zona de pressão, informe os dados abaixo:

Descrição: *	TESTE ZONA PRESSÃO	
Descrição Abreviada:		
Sistema de Abastecimento: *	SISTEMA TAPACURA	
Subsistema de Abastecimento: *	SUBSISTEMA 123	
Setor de Abastecimento: *	TESTE2	
Distrito Operacional: *	TESTE 1234	
Área Operacional: *	<input type="button" value="Adicionar"/>	
Remover	Principal	Área Operacional
		TESTE 12345

* Campos Obrigatórios

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da zona de pressão, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da zona de pressão, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Setor de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Orientações para Preenchimento
Área Operacional(*)	<p>Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para adicionar uma ou mais “Área Operacional”, selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar.</p> <p>Marque no campo “Principal”, a “Área Operacional” que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas.</p>

Tela de Sucesso

Gsan -> Operacional -> Zona de Pressão -> Inserir Zona de Pressão

Sucesso
 Zona de Pressão TESTE ZONA PRESSÃO inserida com sucesso.
Menu Principal
Inserir outra Zona de Pressão
Atualizar Zona de Pressão Inserida

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma Área Operacional ao cadastro e estabelece qual o “Principal”.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o item referente à Área Operacional cadastrada.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados no arquivo.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_zona_de_pressao&rev=1446128364

Last update: **31/08/2017 01:11**

