



Inserir Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é inserir zona de pressão nas bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Operacional > Zona de Pressão](#) > Inserir Zona de Pressao.

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho [Gsan > Operacional](#) > Inserir Zona de Pressao.

Foi modificada a associação de “Distrito Operacional” para “Área Operacional”, sempre podendo associar mais de uma e indicando, obrigatoriamente, a principal.

O usuário seleciona a opção “Inserir Zona de Pressao” e o sistema exibe a tela inicial, informe os dados necessários para inclusão da zona de pressão.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da bacia, será exibida a mensagem “Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »”.

Verifica existência da zona de pressão.

- Caso a descrição da zona de pressão já exista no sistema, será exibida a mensagem “Zona de pressão « descrição da zona de pressão » já existe no cadastro”.

Verifica sucesso da operação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Verifica existência do distrito operacional

- Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema com indicador de uso igual a ativo, será exibida a mensagem “Distrito Operacional inexistente”.

Verifica Área Operacional

- Caso o usuário não informe a área operacional para adicionar, será exibida a mensagem “Selecione Área Operacional”.
- Caso a área operacional já tenha sido adicionada, será exibida a mensagem “Área Operacional já adicionada”.

Verifica Seleção da Área Operacional

- Caso o usuário não informe nenhuma área operacional, será exibida a mensagem “Informe pelo menos uma Área Operacional”.
- Caso o usuário não selecione uma área operacional principal, será exibida a mensagem “Informe a Área Operacional Principal”.

Gsan -> Operacional -> Zona de Pressão -> Inserir Zona de Pressão

Inserir Zona de Pressão

Para inserir a zona de pressão, informe os dados abaixo:

Descrição: *

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento: *

Subsistema de Abastecimento: *

Setor de Abastecimento: *

Distrito Operacional: *


Área Operacional: *

Adicionar

Remover	Principal	Área Operacional
---------	-----------	------------------

* Campos Obrigatórios

Desfazer **Cancelar** **Inserir**



Para adicionar uma ou mais “Zona de Pressão”, selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão **Adicionar**. Marque no campo “Principal”, a Área Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas, em seguida clique no botão **Inserir**.

Para remover um item cadastrado referente à Área Operacional, clique no botão  no campo “Remover” da tela abaixo.

Gsan -> Operacional -> Zona de Pressão -> Inserir Zona de Pressão

Inserir Zona de Pressão

Para inserir a zona de pressão, informe os dados abaixo:

Descrição: *	TESTE ZONA PRESSÃO	
Descrição Abreviada:		
Sistema de Abastecimento: *	SISTEMA TAPACURA	
Subsistema de Abastecimento: *	SUBSISTEMA 123	
Setor de Abastecimento: *	TESTE2	
Distrito Operacional: *	TESTE 1234	
Área Operacional: *	<input type="button" value="Adicionar"/>	
Remover	Principal	Área Operacional
		TESTE 12345

* Campos Obrigatórios

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da zona de pressão, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da zona de pressão, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Setor de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Orientações para Preenchimento
Área Operacional(*)	<p>Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.</p> <p>Para adicionar uma ou mais “Área Operacional”, selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar.</p> <p>Marque no campo “Principal”, a “Área Operacional” que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas.</p>

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma Área Operacional ao cadastro e estabelece qual o “Principal”.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o item referente à Área Operacional cadastrada.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados no arquivo.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_zona_de_pressao&rev=1504141869

Last update: **03/07/2018 13:31**

