×

Consultar Comandos de OS Seletiva de Micromedição

O objetivo desta funcionalidade é consultar os comandos de ordens de serviço seletivas de micromedição. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Acompanhamento OS de Micromedição > Consultar Comandos de OS Seletiva de Micromedição**.

Feito isso, o sistema apresenta a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Tela Usada pela Compesa

update: 31/08/2017 ajuda:consultar_comandos_de_os_seletiva_de_micromedicao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_comandos_de_os_sel	etiva_de_micromedicad
01:11	

nto ao Publico -> Ordem de Servico -> Inspecao de Añormalidade -> Consultar Comandos de OS Seletiva de Inspeção de Anormalidade										
Consultar Comandos de OS Seletiva de Micromedição										
Para selecionar os comand	os, info	rmar os d	lados aba	ixo:						
Empresa:*	1		COMP	ESA		8				
Período de Execução do Comando:					🔲 (d	d/mm/aaa	a)			
Localidade Inicial:	360		TO DO	CEU		Ø				
Localidade Final:	360		TO DO	CEU		Ì				
Setor Comercial Inicial:		R				ð				
Setor Comercial Final:		R				ð				
Matrícula do Imóvel:			R			Ø				
Ordem de Serviço:		R				Ø				
						Selecio	nar Cor	nandos		
Comandos de OS Seletiva:										
Marca Comando		Loca. Inicial	Loca. Final	Setor Inicial	Setor Final	Imóvel	Data Exec.	Situ.	Data Ence.	
Desfazer Cancelar Gerar TXT Micromedição										

Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, para que seja informado, obrigatoriamente, o campo **Empresa**. Feito isso, clique no botão Selecionar Comandos Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela contendo as ordens de serviço seletivas.

Consultar Comandos de OS Seletiva de Micromedição										
Para selecionar os comandos, informar os dados abaixo:										
Empre	esa:*	1	R	СОМРЕ	SA		Ì			
Períoc Coma	do de Execução do ndo:					🔲 (de	d/mm/aaaa	a)		
ocali	idade Inicial:	360		TO DO (CEU		Ø			
ocali	idade Final:	360		го ро (CEU		Ø			
Setor	Comercial Inicial:		R				Ø			
Setor	Comercial Final:		R				۲			
Matric	cula do Imóvel:						8			
Orden	m de Serviço:			- <u>R</u> Ø						
							Selecio	nar Co	mandos	
Coma	ndos de OS Seletiva	:								
Mar	ca Comando)	Loca. Inicial	Loca. Final	Setor Inicial	Setor Final	Imóvel	Data Exec.	Situ.	Data Ence.
\bigcirc	<u>l</u>		360	360	232	232		26/04/13	PEND	25/06/13
0	TESTE SUBSTITUIO	<u>0 OE</u>	360	360	204	208		26/04/13	PEND	25/06/13
\bigcirc	<u>l</u>		360	360	212	212		26/04/13	PEND	25/06/13
\bigcirc	<u>l</u>		360	360	223	227		26/04/13	PEND	25/06/13
* Campos obrigatórios										

Agora, selecione os comandos de ordens de serviço seletivas e clique em

Gerar TXT Micromedição. Ao clicar no *link* do campo **Comando** será exibida a tela:

Last update: 31/08/2017 ajuda:consultar_comandos_de_os_seletiva_de_micromedicao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar_comandos_de_os_seletiva_de_micromedicao 01:11

Consultar Comandos	de OS Sel	etiva de Inspecão de Anormalidade	
Identificador do Comando de Geração OS Seletiva:	1483997		
Situação do Comando de Geração OS Seletiva:	ATIVO		
Descrição do Comando de Geração OS Seletiva:	TESTE SUB	STITUICAO DE HIDROMETRO	
Data de Geração:	26/04/2013		
Data de Encerramento:			
Firma:	COMPESA		
Quantidade de OS geradas:	243		
Quantidade Máxima de OS informada:			
Imóvel:			
Gerência Regional:			
Unidade de Negócio:			
Localidade Polo:			
Logradouro:			
Langlidada Latat	200		
Localidade Inicial:	360	ALTO DO CEU	
Setor Comercial Inicial:	204	ALTERADO P/FAT 08-94	
Quadra Inicial:			
Rota Inicial:	260		
Sotor Compressiel Final:	200		
Quadra Final:	200	ALTERADU F/ FAT 00-34	
Rota Final:			
Capacidade:	1,5 M3 / HOR	A	
	3 M3 / HORA		
Marca:			
Local de Instalação :			
Anormalidade de Leitura:			
Número de Ocorrências Consecutivas:			
Mês/Ano de Instalação:	01/1980	a 04/2008	
Tipo de Serviço:	SUBSTITUK	CAO DE HIDROMETRO	
Perfil do Imóvel:			
Categoria:			
Subcategoria:			
Intervalo de Quantidade de Economias:		a	
Intervalo de Quantidade de Documentos:	0	a 3	
Intervalo de Número de Moradores:		a	
Intervalo de Área		a	
Imóvel Condomínio	NÃO		
Média do Imóvel:			
Intervalo de Consumo por Economia:		a	
Situação de Ligação de	CODTADO		
Água:	CORTADO		
	LIGADO		
Gerou Txt:	NAO		
			Fechar

Foi alterada a funcionalidade **Gerar Arquivo Texto de OS de Cobrança para SMARTPHONE** tanto para receber e apresentar o identificador do comando para ordens de serviço de Micromedição, quanto para gerar o arquivo para incluir dados específicos das ordens de Micromedição, carregando os hidrômetros associados ao agente comercial selecionado. Foram alteradas as funcionalidades de **Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro** e **Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro**, para que seja possível associar a esse local um agente comercial responsável. Ao enviar as informações de hidrômetro nas ordens de Micromedição, o sistema mostrará ao agente comercial uma lista com todos os hidrômetros disponíveis para utilização. Essa lista é enviada com as informações das ordens para o celular.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Empresa	Campo obrigatório - Informe o código da empresa, ou clique no botão 🔍 para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔗 ao lado do campo em exibição.
Período de Execução do Comando	Informe as datas no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referentes ao período de execução do comando, ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário .
Localidade Inicial	Informe o código da localidade inicial, ou clique no botão R, link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado. A localidade será replicada no campo Localidade Final , mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço. Para apagar o contejido do campo, clique no botão S ao lado do campo em
	exibição.
Localidade Final	Informe o código da localidade final, ou clique no botão R, link Pesquisar Localidade , para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. A localidade foi replicada a partir do campo Localidade Inicial , mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🛇 ao lado do campo em exibição.

Campo	Orientações para Preenchimento
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial inicial, ou clique no botão R, link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. O setor será replicado no campo Setor Comercial Final, mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço.
	Para apagar o conteudo do campo, clíque no botao 🛇 ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor final, ou clique no botão R, link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor será exibido no campo ao lado. O setor foi replicado a partir do campo Setor Comercial Inicial, mas será permitida alteração. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Matrícula do Imóvel; Ordem de Serviço.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão R, link Pesquisar Imóvel, para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Localidade Inicial; Localidade Final; Setor Comercial Inicial; Setor Comercial Final; Ordem de Serviço.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão exibição.
Ordem de Serviço	Informe o número da ordem de serviço, ou clique no botão R, link Pesquisar Ordem de Serviço, para selecionar a ordem de serviço desejada. O nome da ordem de serviço será exibido no campo ao lado. Este campo será inabilitado quando informadas as opções dos campos: Localidade Inicial; Localidade Final; Setor Comercial Inicial; Setor Comercial Final; e Matrícula do Imóvel.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🝼 ao lado do campo em exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
R	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ø	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
H	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data valida, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no <i>link</i> Pesquisar Data - Calendário .
Selecionar Comandos	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a seleção dos comandos com base nos parâmetros informados.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz a última operação realizada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Gerar TXT Micromedição	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a gerar o arquivo texto referente à Micromedição.
Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Referências

Micromedição

Termos Principais

Ordem de Serviço

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

