Módulo Operacional

O Módulo Operacional mantém a base de dados dos Distritos Operacionais e dos Sistemas de Esgoto.

- Os Distritos Operacionais são as áreas geográficas cujas redes de distribuição de água ficam perfeitamente isoladas.
- Os Sistemas de Esgoto correspondem a um conjunto de obras, instalações e equipamentos, que têm por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado às águas residuárias ou servidas.

O Módulo Operacional contém as seguintes funcionalidades:

- Consultar Atualizações Subsistema
- Manter Bacia
- Inserir Fonte de Captação
- Manter Setor de Abastecimento
- Exibir Log
- Manter Sistema de Abastecimento
- Manter Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto
- Inserir Divisão de Esgoto
- Atualizar Sistema de Abastecimento
- Inserir Produção de Água
- Inserir Zona de Pressão
- Inserir Bacia
- Manter Subsistema de Esgoto
- Inserir Zona de Abastecimento
- Manter Produção de Água
- Inserir Sistema de Abastecimento
- Manter Fonte de Captação
- Inserir Setor de Abastecimento
- Manter Zona de Pressão
- Manter Divisão de Esgoto
- Manter Zona de Abastecimento
- Inserir Distrito Operacional
- Manter Distrito Operacional
- Inserir Sistema de Esgoto
- Manter Sistema de Esgoto
- Inserir Subsistema de Esgoto
- Manter Subsistema de Esgoto

- Operacional
  - Área Operacional
    - Inserir Área Operacional
    - Manter Área Operacional
  - Bacia
    - Inserir Bacia
    - Manter Bacia

- Consultar Calendário de Abastecimento
- Distrito Operacional
  - Inserir Distrito Operacional
  - Manter Distrito Operacional
- Divisão de Esgoto
  - Inserir Divisão Esgoto
  - Manter Divisão Esgoto
- Exibir Log
- Fonte de Captação
  - Inserir Fonte de Captação
  - Manter Fonte de Captação
- Produção de Água
  - Inserir Produção de Água
  - Manter Produção de Água
- Setor de Abastecimento
  - Inserir Setor de Abastecimento
  - Manter Setor de Abastecimento
- Sistema de Abastecimento
  - Inserir Sistema de Abastecimento
  - Manter Sistema de Abastecimento
- Sistema de Esgoto
  - Inserir Sistema de Esgoto
  - [Manter Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterSistemaEsgoto]
  - [Inserir Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirTipoTratamentoSistemaEsgoto]
  - [Manter Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterTipoTratamentoSistemaEsgoto]
- [Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.SubsistemaAbastecimento]
  - [Inserir Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirSubsistemaAbastecimento]
  - [Manter Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterSubsistemaAbastecimento]
- [Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.SubsistemaEsgoto]
  - Consultar Atualizações Subsistema
  - [Inserir Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirSubsistemaEsgoto]
  - [Manter Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterSubsistemaEsgoto]
- [Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.ZonaAbastecimento]
  - [Inserir Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirZonaAbastecimento]
  - [Manter Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterZonaAbastecimento]
- [Zona de Pressão>AjudaGSAN.ZonaPressao]
  - [Inserir Zona de Pressão>AjudaGSAN.InserirZonaPressao]
  - [Manter Zona de Pressão>AjudaGSAN.ManterZonaPressao]

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional&rev=1445452891

Last update: **31/08/2017 01:11**