


Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura

Esta funcionalidade permite alterar o leiturista associado ao arquivo texto para leitura. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Micromedição > Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, informe, inicialmente, os campos obrigatórios (sinalizados em tela por um asterisco vermelho) e clique no botão consultar, confirmando a consulta a partir dos dados informados. O sistema apresenta a nova seleção do *Arquivo Texto Roteiro Empresa*, relacionada ao leiturista:

Dados do Arquivo	desejado, informe os dados abaixo:	Ajuc
Mês de Referência :*	07/2018	
Empresa:*	CAERN	~
Grupo de Faturamento:*	GRUPO 81	
Gerência Regional:	~	
Localidade Polo:		
Tipo de Rota:	O Dividida O Normal O Todos	
		Consultar
Arquivo Texto Roteiro Empresa:*	G0811700120009201807A.gz - Localidade: 170 - Setor Com.	: 12 - Rota: 9
Arquivo Texto Dividido Roteiro Empresa:*	G0811700120009201807A.gz - Seq.: 1 ∨	
Leiturista:*	CELULAR - 05 - UCNL	
	*Campos obrigatórios	Alterar

Caso o *Arquivo Texto Roteiro Empresa* tenha arquivo texto roteiro empresa **Dividido** e o serviço tipo de celular seja de **Impressão Simultânea**, existirá um leiturista para cada arquivo dividido, que poderá ser o mesmo do *Arquivo Texto Roteiro Empresa*, ou poderá selecionar outro. Caso o leiturista do *Arquivo Texto Roteiro Empresa Dividido* seja alterado, será informado também o login e senha do novo leiturista selecionado. Caso não exista o login e senha, o sistema informa o login e senha padrão do sistema.

Dito isso, selecione obrigatoriamente o arquivo texto para leitura agrupado por, por exemplo, **Localidade, Setor e Rota**. Feito isso, o campo **Arquivo Texto Dividido Roteiro Empresa** é visualizado. Nele, é possível atualizar o leiturista informado no arquivo texto dividido, alterando os leituristas dos arquivos divididos sempre que for necessário. Mas atenção: essa alteração fica valendo para o mês corrente e para os meses subsequentes. Tal procedimento é essencial para o acompanhamento das rotas divididas, para que seja possível utilizar um leiturista informado de uma rota dividida do mês anterior, e ainda monitorar uma rota dividida na leitura dos imóveis em campo **AQUI**.

Em seguida, escolha o **Leiturista**. Confirme a alteração clicando em atualize o leiturista para o arquivo selecionado. O sistema exibe uma mensagem de sucesso: **Alteração do Leiturista do Arquivo Texto para Leitura efetuada com sucesso**:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 03/12/2025 11:54



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento	
Mês de Referência	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, no formato MM/AAAA.	
Empresa	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.	
Grupo de Faturamento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.	
Gerência Regional	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.	
Localidade Polo	Informe a localidade polo com até três dígitos ou clique em para pesquisar a localidade.	
Tipo de Rota	Selecione uma das opções: Dividida; Normal; Todos.	
Arquivo Texto Roteiro Empresa	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, o arquivo texto roteiro empresa.	
Arquivo Texto Dividido Roteiro Empresa	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, o arquivo texto dividido roteiro empresa.	
Leiturista	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, o leiturista associado ao arquivo texto para leitura.	

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Consultar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução da consulta com base nos parâmetros informados.
Alterar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução da alteração com base nos parâmetros informados.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Referências

Alterar Leiturista do Arquivo Texto para Leitura

Termos Principais

Micromedição

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:alterar_leiturista_do_arquivo_texto_leitura

Last update: 05/04/2019 20:06



https://www.gsan.com.br/ Printed on 03/12/2025 11:54