



# Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura

Esta funcionalidade permite alterar o leiturista associado ao arquivo texto para leitura, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Micromedição > Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura](#).

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Informe, inicialmente, os campos obrigatórios, e clique no botão [Consultar](#).

O usuário confirma a consulta a partir dos dados informados e o sistema apresenta nova seleção do Arquivo Texto Roteiro Empresa (obrigatório).

Caso o Arquivo Texto Roteiro Empresa tenha Arquivo Texto Roteiro Empresa “Dividido” e o serviço tipo de celular seja de Impressão Simultânea, existirá um leiturista para cada arquivo dividido, que poderá ser o mesmo do Arquivo Texto Roteiro Empresa, ou poderá selecionar outro.

Leiturista (obrigatório) - O sistema seleciona os leiturstas da empresa selecionada:

- Caso o leiturista do Arquivo Texto Roteiro Empresa Dividido seja alterado será informado também o login e senha do novo leiturista selecionado.
- Caso não exista o login e senha, o sistema informa o login e senha padrão do sistema.

O usuário confirma a alteração e o sistema atualiza o leiturista para o arquivo selecionado. O sistema exibe uma mensagem de sucesso “Alteração do Leiturista do Arquivo Texto para Leitura efetuada com sucesso”.

Gsan -> Micromedicao -> Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura

### Alterar Leiturista do Arquivo Texto para Leitura

Para buscar pelo arquivo desejado, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

**Dados do Arquivo**

**Mês de Referência :**

**Empresa:**

**Grupo de Faturamento:**

**Tipo de Rota:**  Dividida  Normal  Todos

**Consultar**

**\*Campos obrigatórios** **Alterar**

**Desfazer** **Cancelar**

## Preenchimento dos Campos

| Campo                   | Orientações para Preenchimento   |
|-------------------------|--|
| Mês de Referência(*)    | Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, no formato mm/aaaa. |
| Empresa(*)              | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| Grupo de Faturamento(*) | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.  |
| Tipo de Rota            | Selecione uma das opções:<br>"Dividida";<br>"Normal";<br>"Todos".            |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão            | Descrição da Funcionalidade  |
|------------------|--|
| <b>Consultar</b> | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução da consulta com base nos parâmetros informados.  |
| <b>Alterar</b>   | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução da alteração com base nos parâmetros informados. |

| Botão    | Descrição da Funcionalidade   |
|----------|---|
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.        |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:alterar\\_leiturista\\_do\\_arquivo\\_texto\\_leitura&rev=1443463088](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:alterar_leiturista_do_arquivo_texto_leitura&rev=1443463088)

Last update: **31/08/2017 01:11**

