




Efetuar Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro

Esta funcionalidade tem como objetivo efetuar uma ligação de água com instalação de hidrômetros com base em uma ordem de serviço. A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Atendimento ao Público > Ligação de Água > Efetuar Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro**.

Além disso, a opção pode ser chamada pela funcionalidade que encerra a ordem de serviço, conforme vemos **AQUI**.

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Efetuar a Ligação de água Com Instalação de Hidrômetro

Para efetuar a ligação de água com instalação de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Ordem de Serviço: *

Imóvel:

Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel:
Cliente Usuário:
CPF ou CNPJ:
Situação da Ligação de Água:
Situação da Ligação de Esgoto:

Dados da Ligação

Data da Ligação: *
Diametro da Ligação: *
Material da Ligação: *
Perfil da Ligação: *
Local de Instalação do Ramal :
Ligação Origem :
Existe Lacre? Sim Não
Número do Lacre:
Matrícula Funcionário:

Dados da Instalação do Hidrômetro

Número do Hidrômetro: *
Data da Instalação: *
Local de Instalação: *
Proteção: *
Leitura Instalação:
Número do Selo:
Cavalete: * COM SEM
Número do Lacre:

Dados da Sondagem

Tipo de Sondagem:
Profundidade:
Distância do Imóvel Vizinho a Esquerda:

Desfazer


Cancelar

Efetuar

Além do caminho via **Menu de Sistema**, a tela acima pode ser chamada pela funcionalidade que encerrará a ordem de serviço. Neste caso, o número da ordem é exibido e não é permitida alteração. A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/executado por qualquer usuário, sem a necessidade de possuir a permissão especial: **Atribuir Dados de Cobrança de Serviços**.
 Atenção: para a **CAERN**, o quadro **Dados da Sondagem** é visualizado em duas situações: os dados da sondagem foram informados no encerramento da ordem de serviço (não podem ser alterados), ou quando parametrizado. Nesse caso é possível informar opcionalmente os campos: Tipo de Sondagem (lista contendo as opções Manual, Mecânica e Georadar); Profundidade (campo numérico com duas casas decimais) e Distância do Imóvel (campo de Esquerda (campo numérico com duas casas decimais)).
 Dito isso, informe os campos obrigatórios, sinalizados na tela por um asterisco vermelho para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI** e clique no botão **Enviar** para comandar o processo de efetivação da ligação de água com instalação de hidrômetro na base de dados. Antes disso, o sistema efetua algumas validações:



- Validar Ordem de Serviço:**
 1. Caso a ordem de serviço não exista, o sistema exibe a mensagem: Ordem de Serviço inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 2. Caso o serviço associado à ordem de serviço não corresponda a Ligação de Água com instalação de hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: Serviço associado à ordem de serviço não corresponde a Ligação de Água com instalação de hidrômetro e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 3. Caso a ordem de serviço tenha sido informada via **Menu** e sua situação não esteja encerrada por execução, o sistema exibe a mensagem: Esta Ordem de Serviço está «descrição da situação» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 4. Caso o RA associado à ordem de serviço não tenha um imóvel informado, o sistema exibe a mensagem: O RA «número do RA» associado a ordem de serviço informada não tem imóvel associado e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 5. Caso a ordem de serviço tenha sido informada via **Menu** e sua situação esteja encerrada sem ser por execução, e o tipo de encerramento da ordem de serviço esteja com o indicador diferente de execução, o sistema exibe a mensagem: Esta Ordem de Serviço está encerrada porém não foi executada e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Validar Situação de Água do Imóvel:**
 1. Caso a situação da ligação de água do imóvel esteja diferente de POTENCIAL, FACTIVEI e EM FISCALIZAÇÃO, o sistema exibe a mensagem: Situação da Ligação de Água do Imóvel «descrição» está inválida para efetuar a ligação, a situação da água deve ser Potencial, Factivei ou Em Fiscalização e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar existência de dados:**
 1. Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
 2. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
- Verificar preenchimento dos campos:**
 1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à confirmação da efetivação da ligação de água, o sistema exibe a mensagem: Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar sucesso da transação:**
 1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno, caso contrário, exibe a mensagem: Ligação de Água com instalação de hidrômetro do imóvel «IMOV_ID» efetuada com sucesso.
- Verificar situação do imóvel:**
 1. Caso a situação do imóvel não seja ativa, o sistema exibe a mensagem: Imóvel «IMOV_ID» associado a ordem de serviço não está ativo e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar situação rede de água da quadra:**
 1. Caso a empresa não utilize o conceito de face de quadra e não exista rede de água na quadra do imóvel, o sistema exibe a mensagem: Não existe rede de água na quadra do imóvel «descrição» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 2. Caso a empresa utilize o conceito de face de quadra e não exista rede de água na face de quadra do imóvel, o sistema exibe a mensagem: Não existe rede de água na face de quadra do imóvel «descrição» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Atualização realizada por outro usuário:**
 1. Caso o usuário tente atualizar um imóvel que já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizad(o)s ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.
- Verificar Existência do Tipo de Débito:**
 1. Caso exista o tipo de débito no tipo de serviço associado à ordem de serviço informada, o sistema exibe e solicita dados obrigatórios para inclusão do débito a cobrar.
- Validar Motivo da Não Cobrança:**
 1. Caso o motivo da não cobrança seja selecionado e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Motivo da Não cobrança não deve ser selecionado e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Validar Percentual de Cobrança:**
 1. Caso o percentual de abatimento selecionado seja diferente de 200% e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Percentual de Cobrança do Débito deverá ser 200% e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Validar Quantidade de Parcelas:**
 1. Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Quantidade de Parcelas Informada não pode ser superior a «número de parcelas» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar Situação do Hidrômetro:**
 1. Caso o número do hidrômetro informado não esteja cadastrado, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 2. Caso o hidrômetro informado esteja com a situação diferente de DISPONÍVEL, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro com situação «descrição» não pode ser instalado e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
 3. Caso tenha local de armazenamento na localidade do imóvel e o hidrômetro informado não esteja armazenado no local de instalação da localidade do imóvel onde está sendo instalado, o sistema exibe a mensagem: Hidrômetro informado não está armazenado na unidade do imóvel e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar a Existência de Hidrômetro na Ligação de água:**
 1. Caso já exista hidrômetro instalado na ligação de água, o sistema exibe a mensagem: Imóvel já tem hidrômetro instalado no imóvel para o tipo de medição LIGAÇÃO DE ÁGUA e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar existência da matrícula do imóvel:**
 1. Caso a matrícula do imóvel informado não exista na tabela, o sistema exibe a mensagem: Matrícula inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar tarifa de consumo associada:**
 1. Caso exista tarifa de consumo associada ao perfil da ligação selecionado;
 2. Caso a tarifa de consumo do imóvel seja diferente da tarifa de consumo associada ao perfil, o sistema exibe a mensagem: Tarifa de consumo do imóvel é diferente da tarifa permitida para o perfil selecionado e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar existência da ligação de água:**
 1. Caso já exista ligação de água para o imóvel, o sistema atualiza a ligação de água existente.

Encerrar Ordem de Serviço para: Efetuar Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro



Efetuar a Ligação de água Com Instalação de Hidrômetro

Para efetuar a ligação de água com instalação de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Ordem de Serviço: * 44650873  LIGACAO MED INDIVIDUAL C/ INST HID 



Dados do Imóvel

Matrícula do Imóvel:	88424	001.033.965.1375.220
Cliente Usuário:	IZALDA	SILVA
CPF ou CNPJ:	135.763.09	
Situação da Ligação de Água:	FACTIVEL	
Situação da Ligação de Esgoto:	POTENCIAL	

Dados da Ligação

Data da Ligação:*	28/09/2020 
Diametro da Ligação:*	<input type="text"/>
Material da Ligação:*	<input type="text"/>
Perfil da Ligação:*	<input type="text"/>
Local de Instalação do Ramal :	<input type="text"/>
Ligação Origem :	<input type="text"/>
Existe Lacre?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Número do Lacre:	<input type="text"/>
Matrícula Funcionário:	<input type="text"/> 

Dados da Instalação do Hidrômetro





Número do Hidrômetro:*	<input type="text"/> 
Data da Instalação:*	28/09/2020 
Local de Instalação:*	<input type="text"/>
Proteção:*	<input type="text"/>
Leitura Instalação:	<input type="text"/>
Número do Selo:	<input type="text"/>
Cavalete:*	<input type="radio"/> COM <input type="radio"/> SEM
Número do Lacre:*	<input type="text"/>






Dados da Geração do Débito

Tipo de Débito:	193	LIG MEDICAO INDIVIDUAL
Valor do Débito:	98,30	
Motivo da Não Cobrança:*	<input type="text"/>	
Percentual de Cobrança: *	<input type="text"/>	
Quantidade de Parcelas:	10	
Taxa de Juros:	0,00	
Valor Total:	98,30	
Valor da Parcela:	9,83	

Caso a quantidade de parcelas que o cliente deseja parcelar o **Valor Sugerido** do serviço tenha sido informada na **Inserir Registro de Atendimento**, aqui no encerramento, a ordem de serviço aparece com os campos do quadro **Dados da Geração do Débito** visualizados, com destaque para o campo **Quantidade de Parcelas**, definida durante a abertura do registro de atendimento. Essa definição pode ser feita por qualquer empresa que esteja parametrizada para informar a quantidade de parcelas do débito a cobrar na abertura do registro de atendimento, apenas para serviços que geram débitos a cobrar.






Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Ordem de Serviço	<p>Campo obrigatório. Informe o número da Ordem de Serviço, ou selecione clicando no botão , link Pesquisar Ordem de Serviço, ao lado do campo. O nome do serviço será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão  ao lado do campo.</p> <p>Regra associada: preenchimento obrigatório caso a funcionalidade tenha sido chamada diretamente pelo Menu; caso contrário, o número da Ordem de Serviço é exibido sem permitir alteração. Caso não exista ordem de serviço, o sistema exibe uma mensagem de crítica. Caso o serviço associado à ordem não corresponda à <i>Ligação de Água com instalação de hidrômetro</i>, o sistema exibe uma mensagem de crítica. Caso a ordem tenha sido informada via <i>Menu</i> e sua situação não esteja encerrada por execução, o sistema exibe uma mensagem de crítica. Caso o RA associado à ordem não tenha um imóvel informado, o sistema exibe uma mensagem de crítica. Caso a ordem tenha sido informada via <i>Menu</i> e sua situação esteja encerrada sem ser por execução, o sistema exibe uma mensagem de crítica.</p>
Imóvel	<p>Informe a matrícula do imóvel ou selecione clicando no botão , link Pesquisar Imóvel, ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão  ao lado do campo.</p>
Matrícula do Imóvel	A matrícula do imóvel é exibida e não é permitida alteração.
Cliente Usuário	O cliente usuário é exibido e não é permitida alteração.
CPF ou CNPJ	O CPF/CNPJ é exibido e não é permitida alteração.
Situação da Ligação de Água	A Situação da Ligação de Água é exibida e não é permitida alteração.
Situação da Ligação de Esgoto	A Situação da Ligação de Esgoto é exibida e não é permitida alteração.
Data da Ligação	Campo obrigatório - A data da ligação é originada da data de execução da Ordem de Serviço e não é permitida alteração.
Diâmetro da Ligação	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Material da Ligação	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Perfil da Ligação	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Local de Instalação do Ramal	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Ligação Origem	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Campo	Orientações para Preenchimento
Existe Lacre?	Informe <i>Sim</i> caso o hidrômetro exista lacre, caso contrário marque a opção <i>Não</i> .
Número do Lacre	Este campo só será disponibilizado caso no hidrômetro exista lacre. Informe com até dez dígitos.
Matrícula Funcionário	Informe o número da matrícula do funcionário responsável pela ligação de água ou clique no botão  , link Pesquisar Funcionário , ao lado do campo para selecionar a matrícula desejada. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.
Tipo Hidrômetro	Campo obrigatório. Marque em <i>Micromedidor</i> ou <i>Macromedidor</i> de acordo com o tipo que será instalado.
Número do Hidrômetro / Tombamento	Campo obrigatório. Caso seja <i>Micromedidor</i> , Informe o número do hidrômetro ou selecione clicando no botão  ao lado do campo. Caso seja <i>Macromedidor</i> informe o número do tombamento, ou selecione clicando no botão  . O hidrômetro para ser instalado é necessário que esteja na situação de <i>Disponível</i> , caso contrário, o sistema emite uma mensagem. Para apagar o conteúdo do campo, clicar no botão  ao lado do campo. Regra associada: Caso o número do hidrômetro informado não esteja cadastrado, o sistema exibe uma mensagem de crítica.
Data da Instalação	Campo obrigatório. Esta data é a de instalação do hidrômetro que consta na Ordem de Serviço. Não é permitida alteração.
Local de Instalação	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Regra associada: Caso tenha local de armazenagem na localidade do imóvel e o hidrômetro informado não esteja armazenado no local de instalação da localidade do imóvel onde este está sendo instalado, o sistema exibe uma mensagem de crítica.
Proteção	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Leitura Instalação	Informe a leitura que consta no hidrômetro no momento da instalação. Campo deve ser numérico.
Número do Selo	Informe o número do selo. Campo alfanumérico, com até doze caracteres.
Cavalete	Campo obrigatório. Selecione uma das opções <i>COM</i> , indicando que o hidrômetro está instalado em cavalete, caso contrário, informe <i>SEM</i> .
Número do Lacre	Informe o número do lacre.
Telemedido	Campo obrigatório, visualizado dependendo da parametrização da empresa. Informe a opção <i>Sim</i> para indicar que o imóvel possui medição telemedido, caso contrário, informe a opção <i>Não</i> . Com esta informação, fica independente do perfil do imóvel.
Dados da Sondagem	Informe opcionalmente os campos: Tipo de Sondagem (lista contendo as opções Manual, Mecânica e Georadar); Profundidade (campo numérico com duas casas decimais) e Distância do Imóvel Vizinho à Esquerda (campo numérico com duas casas decimais).
Quadro Dados da Geração do Débito:	
Tipo do Débito	Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.
Valor do Débito	Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.

Campo	Orientações para Preenchimento
Motivo da Não Cobrança	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, um motivo para a não cobrança dos valores do serviço.
Percentual de Cobrança	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema, um percentual de cobrança dos valores do serviço.
Quantidade de Parcelas	Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.
Taxa de Juros	Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.
Valor Total	Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.
Valor da Parcela	Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar o conteúdo do campo.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz os procedimentos de efetuar ligação limpando o conteúdo da tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna a tela principal.
	Ao clicar neste botão, comanda o processo para efetivação da ligação de água com instalação de hidrômetro nas bases de dados.

Referências

[Efetuar Ligação de Água com Instalação de Hidrômetro](#)

[Atualizar Instalação do Hidrômetro](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

Termos Principais

[Hidrômetro](#)

[Macromedidor](#)

[Micromedidor](#)

[Ordem de Serviço](#)



Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:efetuar_ligacao_de_agua_com_instalacao_de_hidrometro

Last update: **30/09/2020 17:38**

