01/08/2025 05:41 1/5 Efetuar Ligação de Esgoto



## Efetuar Ligação de Esgoto

O objetivo desta funcionalidade é efetuar a ligação de esgoto, sendo chamada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço, ou chamada diretamente via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Atendimento ao Público > Ligação de Esgoto > Efetuar Ligação de Esgoto.** 

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

### Observação

nformamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam Informações de clientes.			retratam	
rmações de clientes.				

Para efetuar a ligação de esgoto, inform	e os dados abaixo:.	
Ordem de Serviço:*		8
móvel:	R 8	
	Dados do Imóvel	
Matrícula do Imóvel:		
Cliente Usuário:		
CPF ou CNPJ:		
Situação da Ligação de Água:		
Situação da Ligação de Esgoto:		
	Dados da Ligação	
Data da Ligação:*	<b>=</b>	
Diametro da Ligação:*		▼
Material da Ligação:*		
Perfil da Ligação:*		▼
Local de Instalação do Ramal:		▼
Percentual de Coleta:*	%	
Percentual de Esgoto:	%	
Ligação Origem :		•
Com Caixa de Gordura?*	SIM NÃO	
Ligação:*	<ul> <li>Disponível • Efetivado</li> </ul>	
Condição do Esgotamento:		▼
Situação da Caixa de Inspeção:		▼
Destino Dejetos:		•
Destino de Águas Pluviais:		•

https://www.gsan.com.br/ Printed on 01/08/2025 05:41

01/08/2025 05:41 Efetuar Ligação de Esgoto

Acima, caso a funcionalidade tenha sido chamada diretamente pelo Menu, o usuário informa ou seleciona o número da Ordem de Serviço. Feito isso, os campos do quadro Dados do Imóvel são preenchidos automaticamente. Caso o susário tenha permissão especial para efetuar uma ligação de esgoto sem Registro de Atendimento (RA), o usuário informa ou o número da ordem de serviço ou a matrícula do imóvel. Caso a funcionalidade não tenha sido chamada diretamente do Menu, o sistema exibe o número da Ordem de Serviço e não é permitida alteração.

Dependendo de parametrização da empresa, os campos da funcionalidade podem vir descritos com:

Dados do Imóvel - o sistema deve exibir as informações do imóvel, sem permitir alteração

Matrícula do Imóvel

A inscrição do Imóvel composta por:

Localidade;

Setor Comercial:

Quadra;

Lote;

Sublote:

#### Dados do Cliente Usuário:

Cliente Usuário;

CPF ou CNPI:

Situação da Ligação de Água;

Situação da Ligação de Esgoto

#### Dados da Ligação

Data da ligação;

Diâmetro da Ligação (obrigatório);

Material da Ligação (obrigatório);

Perfil da Ligação (obrigatório), o sistema seleciona os registros ativos;

Percentual de Coleta (obrigatório) - iniciar com 100%;

Ligação Origem (opcional), o sistema seleciona os registros ativos;

Com caixa de gordura? (obrigatório, permite selecionar uma das opções entre "SIM" e "NÃO";

Condição do Esgotamento (opcional), seleciona os registros ativos

Situação da Caixa de Inspeção (opcional), seleciona os registros ativos;

Destino dos Dejetos (opcional), seleciona os registros ativos

Destino de Aguas Pluviais (opcional), selecionar os registros ativos.

A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/executado por qualquer usuário, sem a necessidade de possuir a permissão especial **Alterar Dados da Cobrança de Serviços**.

A funcionalidade permite que o parcelamento de serviço (data de encerramento), ou em data informada na atualização em lote e e quantidade de dias nos parâmetros do sistema. No caso do dispositivo móvel, foi alterada a funcionalidade que faz o envio para o dispositivo móvel dos dados necessários para o faturamento, para que também seja enviada a data da ligação de esgoto (para detalhes sobre a integração GSAN com dispositivos móvels clique a QUI).

A funcionalidade Efetuar Ligação de Esgoto foi alterada para permitir mudar a situação de esgoto foi alterada para permitir mudar a situação de esgoto foi alterada para permitir mudar a situação de Esgoto Sem RA.

Para as empresas que utilizam Postgree, foram alteradas as funcionalidades de Efetuar Ligação de Esgoto Sem RA, para só permitir efetuar a ligação se houver nível de instalação de esgoto no imóvel. Caso não seja possível a instalação, os istema envia uma mensagem ao usuário. O campo pode ser visualizado nas funcionalidades movel e movel e Manter Imóvel (Aba Característica).

Informe os campos que julgar necessários (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI) e clique em <u>Efetuar Ligação</u> os istema executa algumas validações:

Validar Ordem de Serviço

Caso não exista a Ordem de Serviço, o sistema exibe a mensagem: Ordem de Serviço inexistente

Caso o serviço associado à Ordem de Serviço não corresponda à Ligação de Esgoto, o sistema exibe a mensagem: Serviço associado à ordem de serviço não corresponde à Ligação de Esgoto

Caso a Ordem de Serviço tenha sido informada via Menu e a situação da Ordem de Serviço não esteja encerrada por execução, o sistema exibe a mensagem: Esta Ordem de Serviço está «descrição da situação ».

Caso a Resolução de Diretoria (RD) associada à Ordem de Serviço não tenha um imóvel informado, o sistema exibe a mensagem: O RD «número do RD» associado à ordem de serviço informada não tem imóvel associado

Caso a Ordem de Serviço tenha sido informada via Menu e a situação da Ordem de Serviço esteja encerrada sem ser por execução.

Validar Situação da Ligação de Esgoto do Imóvel:

Caso a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de POTENCIAL, FACTÍVEL e EM FISCALIZAÇÃO, o sistema exibe a mensagem: Situação da Ligação de Esgoto do Imóvel está inválida para efetuar a ligação, a situação do ESGOTO deve ser Potencial, Factível ou Ém Fiscalização.

Verificar existência de dados:

Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.

Verificar preenchimento dos campos:

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à confirmação da efetivação da ligação de esgoto, o sistema exibe a mensagem: Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»

Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, será exibida a mensagem: Ligação de Esgoto do imóvel efetuada com sucesso

Caso o usuário informe o valor do percentual de coleta major que 100%, o sistema exibe a mensagem; Percentual de Coleta deve ser no máximo 100,00%.

Caso o usuário informe um novo valor diferente do existente, e o usuário não possua permissão especial para alterar o percentual, o sistema exibe a mensagem: Percentual de coleta deverá ser «percentual anterior a modificação »

Verificar situação do imóvel

Caso a situação do imóvel não seja ativa, o sistema exibe a mensagem: Imóvel «xxxxxxx» associado a ordem de servico não está ativo

Verificar situação rede de esgoto da quadra:

Caso a empresa não utilize o conceito de face de guadra e não exista rede de esgoto na guadra do imóvel, o sistema exibe a mensagem: Não existe rede de esgoto na guadra do imóvel «xxxxxxxxx»

Caso a empresa utilize o conceito de face de quadra e não exista rede de esgoto na face de quadra do imóvel, o sistema exibe a mensagem: Não existe rede de esgoto na face de quadra do imóvel «xxxxxxxx»

Caso o usuário esteja tentando atualizar um imóvel e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.

Caso exista o tipo de débito no tipo de serviço associado à ordem de serviço informada, o sistema exibe e solicita dados obrigatórios para inclusão do débito a cobrar

Caso o motivo da não cobrança seja selecionado e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Motivo da Não cobrança não deve ser selecionado

Validar Percentual de Cobrança:

Caso o percentual de abatimento selecionado seja diferente de 100% e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Percentual de Cobrança do Débito deverá ser 100%

Caso a quantidade de parcela informada seja igual a 0(zero), o sistema exibe a mensagem: Quantidade de Parcelas informada não pode ser igual a 0(zero).

Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: Quantidade de Parcelas informada não pode ser superior a « xxxx »

Alteração de Valor

Caso o indicador de permissão de alteração de valor tenha valor igual a "Sim", o sistema permite que o usuário altere o valor indicado.

Verificar existência da matrícula do imóvel

Caso a matrícula do imóvel informada não exista, o sistema exibe a mensagem: Matrícula inexistente

Caso já exista ligação de esgoto para o imóvel, a ligação de esgoto existente é atualizada

# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
	Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique
Ordem de Serviço	no botão A, link <b>Pesquisar Ordem de Serviço</b> , para selecionar a ordem de serviço desejada. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🕙 ao lado do campo em exibição.
	Este campo só será exibido na tela se o usuário do GSAN tiver Permissão Especial.
lmóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão , link Pesquisar Imóvel, para selecionar o imóvel desejado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 ao lado do campo em exibição.
Dados do Imóvel	
Matrícula do Imóvel	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Cliente Usuário	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
CPF ou CNPJ	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Situação da Ligação de Água	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Situação da Ligação de Esgoto	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Dados da Ligação	
Data da Ligação	Campo obrigatório - Data da ligação recebida da execução da ordem de serviço, não permite alteração.
Diâmetro da Ligação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Material da Ligação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Perfil da Ligação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Local de Instalação do Ramal	Selecione o local de instalação do ramal de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema.
Percentual de Coleta	Campo obrigatório - inicia com 100%.
Percentual de Esgoto	Informado pelo sistema.
Ligação Origem	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Com Caixa de Gordura?	Informe <i>Sim</i> para indicar que a ligação tem <i>Caixa de Gordura</i> . Caso a ligação não tenha <i>Caixa de Gordura</i> informe a opção <i>Não</i> .
Ligação	Campo obrigatório - Informe uma das opções Disponível ou Efetivado.
Condição do Esgotamento	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Situação da Caixa de Inspeção	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Destino Dejetos	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Destino de Águas Pluviais	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 01/08/2025 05:41

01/08/2025 05:41 5/5 Efetuar Ligação de Esgoto

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Efetuar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução dos procedimentos para efetuar a ligação de água.

## Referências

Efetuar Ligação de Esgoto

### **Termos Principais**

Ligação de Esgoto

**Ordem de Serviço** 

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:efetuar\_ligacao\_de\_esgoto&rev=1501531902

Last update: **31/08/2017 01:11** 

