



Informar Programação de Abastecimento e Manutenção

O objetivo desta funcionalidade é informar (inserir, atualizar ou remover) a programação de abastecimento e manutenção para um período de referência e uma área de bairro. A opção pode ser encontrada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Atendimento ao Público > Abastecimento e Manutenção > Informar Programação de Abastecimento e Manutenção**.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Atendimento ao Público -> Abastecimento e Manutenção -> Informar Programação de Abastecimento e Manutenção

Filtrar Programação de Abastecimento e Manutenção

Para filtrar a programação de abastecimento e manutenção, informe os dados abaixo:

Mês e Ano de Referência:* 06/2016 mm/aaaa

Município:* 30 AFONSO BEZERRA

Bairro: 1 AFONSO BEZERRA

Área de Bairro: DISTRITO OPERACIONAL AFONSO BEZERRA

* Campos obrigatórios

Limpar Pesquisar

Versão: Corretiva (Batch) 14/07/2017 - 18:06:14

Acima, informe os parâmetros para preenchimento dos campos. Em seguida clique no botão **Pesquisar**. Em seguida, o sistema visualiza a tela abaixo:

Usgan -> Atendimento ao Público -> Abastecimento e Manutenção -> Informar Programação de Abastecimento e Manutenção

Informar Programação de Abastecimento e Manutenção

Mês e Ano de Referência: 06/2016

Município: 30 AFONSO BEZERRA

Bairro:

Área de Bairro:

Sistema de Abastecimento:

Setor de Abastecimento:

Zona de Abastecimento:

Distrito Operacional:

Para informar a programação de abastecimento e manutenção, informe os dados abaixo:

Programação de Abastecimento:

Remover	Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim
---------	-------------	----------	-------------	----------

Programação de Manutenção:



Remover	Descrição	Situação	Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim
---------	-----------	----------	-------------	----------	-------------	----------



Versão: Corretiva (Batch) 14/07/2017 - 18:06:14

A partir dos parâmetros informados, o sistema seleciona toda a programação de abastecimento e manutenção existente (caso exista), e permite que novas programações sejam adicionadas. Clique no botão dos quadros **Programação de Abastecimento** e **Programação de Manutenção** que será exibido um popup para que sejam informados os dados, conforme tela apresentada, respectivamente, **AQUI** e **AQUI**. Caso não exista programação de abastecimento ou de manutenção previamente cadastrada para a Área de Bairro e Mês/Ano de Referência informados, o sistema permite que seja efetuada uma cópia da programação já cadastrada para outra Área de Bairro no mesmo Mês/Ano de Referência, habilitando o botão .

Copiar Programação de Abastecimento

Mês e Ano de Referência:

Município:*  

Bairro:*  

área de Bairro:*

Programação de Abastecimento

Para informar nova programação de abastecimento, clique no botão , informe os dados obrigatoriamente, e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

Informar Programação de Abastecimento

Mês e Ano de Referência:

Município:

Bairro:

Área de Bairro:

Sistema de Abastecimento:

Setor de Abastecimento:

Zona de Abastecimento:

Distrito Operacional:

Para informar uma programação de abastecimento, informe os dados abaixo:

Dados da Programação de Abastecimento

Data Início:* (dd/mm/aaaa)

Data Fim :* (dd/mm/aaaa)

Hora Início :* (hh:mm)

Hora Fim :* (hh:mm)

Programação de Manutenção

Para informar nova programação de manutenção, clique no botão , tela **Informar Programação de Abastecimento e Manutenção**, informe os dados obrigatoriamente, e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

Informar Programação de Manutenção

Mês e Ano de Referência: 06/2016

Município: 30
AFONSO BEZERRA

Bairro:

Área de Bairro:

Sistema de Abastecimento:

Setor de Abastecimento:

Zona de Abastecimento:

Distrito Operacional:

Para informar uma programação de manutenção, informe os dados abaixo:

Dados da Programação de Manutenção

Descrição:*

Situação:* ▼

Data Início:* (dd/mm/aaaa)

Data Fim :* (dd/mm/aaaa)



Hora Início :* (hh:mm)



Hora Fim :* (hh:mm)

Esta tela permite copiar dados de programação de abastecimento, referente a Mês/Ano de Referência, Município, Bairro, e Área de Bairro, para gerar uma nova programação de abastecimento.

Copiar Programação de Abastecimento


Mês e Ano de Referência: 08/2014

Município:*  

Bairro:*  

Área de Bairro:*

A tela abaixo, apresenta uma programação de abastecimento e manutenção cadastrada:



Informar Programação de Abastecimento e Manutenção

Mês e Ano de Referência: 06/2016

Município: 30
AFONSO BEZERRA

Bairro:

Área de Bairro:

Sistema de Abastecimento:

Setor de Abastecimento:

Zona de Abastecimento:

Distrito Operacional:

Para informar a programação de abastecimento e manutenção, informe os dados abaixo:

Programação de Abastecimento: Copiar Adicionar


Remover	Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim
	29/06/2016	30/06/2016	13:00	13:00

Programação de Manutenção: Adicionar

Remover	Descrição	Situação	Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim
	teste	Em Aberto	29/06/2016	30/06/2016	14:00	14:00

Desfazer Cancelar Concluir

Ao clicar no link do campo *Data Início*, será exibido o popup contendo os dados da programação de abastecimento. Ao clicar no link do campo **Descrição**, será exibido o popup contendo os dados da programação de manutenção.



Para remover uma programação de abastecimento cadastrada, clique no botão . Para remover uma programação de manutenção cadastrada, clique no botão .

Para comandar a conclusão da programação de abastecimento/manutenção, clique no botão [Concluir](#).



Durante o preenchimento dos campos, o sistema executa algumas validações:

- Verificar existência do município:
 - Caso o município não exista, será exibida a mensagem: *Município inexistente*.
- Verificar informação do município:
 - Caso o município não tenha sido informado, será exibida a mensagem: *Informe Município*.
- Verificar existência do bairro:
 - Caso o bairro informado não exista, será exibida a mensagem: *Bairro inexistente*.
- Validar mês e ano de referência:
 - Caso o mês e ano de referência estejam inválidos, será exibida a mensagem: *Mês/Ano de Referência inválido*.
- Verificar Data Início de Abastecimento:
 - Caso a Data Início de Abastecimento seja uma data inválida, será exibida a mensagem: *Data Início de Abastecimento inválida*.
 - Caso o mês/ano da Data Início de Abastecimento não seja igual ao mês/ano de referência informado, será exibida a mensagem: *Mês e Ano da Data Início de Abastecimento não corresponde ao Mês e Ano de Referência informado*.
- Verificar Data Fim de Abastecimento:
 - Caso a Data Fim de Abastecimento seja uma data inválida, será exibida a mensagem: *Data Fim de Abastecimento inválida*.
 - Caso o mês/ano da Data Fim de Abastecimento não seja igual ao mês/ano de referência informado, será exibida a mensagem: *Mês e Ano da Data Fim de Abastecimento não corresponde ao Mês e Ano de Referência informado*.
 - Caso a Data Fim de Abastecimento seja anterior à Data Início de Abastecimento, será exibida a mensagem: *Data Fim de Abastecimento deve ser igual ou posterior à Data Início de Abastecimento*.
- Verificar Hora Início de Abastecimento:
 - Caso a Hora Início de Abastecimento seja uma hora inválida, será exibida a mensagem: *Hora Início de Abastecimento inválida*.
- Verificar Hora Fim de Abastecimento:
 - Caso a Hora Fim de Abastecimento seja uma hora inválida, será exibida a mensagem: *Hora Fim de Abastecimento inválida*.
 - Caso a Data Fim de Abastecimento seja igual à Data Início de Abastecimento e a Hora Fim de Abastecimento seja anterior à Hora Início de Abastecimento, será exibida a mensagem: *Hora Fim de Abastecimento deve ser igual ou posterior à Hora Início de Abastecimento*.
- Verificar Existência de Programação de Abastecimento:
 - Caso a Data Início de Abastecimento informada esteja compreendida entre o intervalo de datas de início e fim de alguma programação já existente no *grid*; ou a Data Fim de Abastecimento informada esteja compreendida entre o intervalo de datas de início e fim de alguma programação já existente no *grid*; e a Hora Início de Abastecimento informada esteja compreendida entre o intervalo de horas de início e fim desta programação já existente no *grid*; ou a Hora Fim de Abastecimento informada esteja compreendida entre o intervalo de horas de início e fim desta programação já existente no *grid*, será exibida a mensagem: *Já existe programação de abastecimento para o período «data início da programação de abastecimento existente» a «data fim da programação de abastecimento existente» de «hora início da programação de abastecimento existente» a «hora fim da programação de abastecimento existente»*.
 - OBS: Atentar para o caso de programações com dias consecutivos, cujo intervalo de horas a ser considerado compreende o período de início e fim entre as datas distintas.
- Verificar Data Início de Manutenção:
 - Caso a Data Início de Manutenção seja uma data inválida, será exibida a mensagem: *Data Início de Manutenção inválida*.
 - Caso o mês/ano da Data Início de Manutenção não seja igual ao mês/ano de referência informado, será exibida a mensagem: *Mês e Ano da Data Início de Manutenção não corresponde ao Mês e Ano de Referência informado e retorna para o passo correspondente no fluxo principal*.
- Verificar Data Fim de Manutenção:
 - Caso a Data Fim de Manutenção seja uma data inválida, será exibida a mensagem: *Data Fim de Manutenção inválida*.
 - Caso o mês/ano da Data Fim de Manutenção não seja igual ao mês/ano de referência informado, será exibida a mensagem: *Mês e Ano da Data Fim de Manutenção não corresponde ao Mês e Ano de Referência informado*.
 - Caso a Data Fim de Manutenção seja anterior à Data Início de Manutenção, será exibida a mensagem: *Data Fim de Manutenção deve ser igual ou posterior à Data Início de Manutenção*.
- Verificar Hora Início de Manutenção:
 - Caso a Hora Início de Manutenção seja uma hora inválida, será exibida a mensagem: *Hora Início de Manutenção inválida*.
- Verificar Hora Fim de Manutenção:
 - Caso a Hora Fim de Manutenção seja uma hora inválida, será exibida a mensagem: *Hora Fim de Manutenção inválida*.
 - Caso a Data Fim de Manutenção seja igual à Data Início de Manutenção e a Hora Fim de Manutenção seja anterior à Hora Início de Manutenção, será exibida a mensagem: *Hora Fim de Manutenção deve ser igual ou posterior à Hora Início de Manutenção*.
- Verificar Existência de Programação de Manutenção:
 - Caso [(a Data Início de Manutenção informada esteja compreendida entre o intervalo de datas de início e fim de alguma programação já existente no *grid*) ou (a Data Fim de Manutenção informada esteja compreendida entre o intervalo de datas de início e fim de alguma programação já existente no *grid*)] e [(a Hora Início de Manutenção informada esteja compreendida entre o intervalo de horas de início e fim desta programação já existente no *grid*) ou (a Hora Fim de Manutenção informada esteja compreendida entre o intervalo de horas de início e fim desta programação já existente no *grid*)], será exibida a mensagem: *Já existe programação de manutenção para o período «data início da programação de manutenção existente» a «data fim da programação de manutenção existente» de «hora início da programação de manutenção existente» a «hora fim da programação de manutenção existente» e retorna para o passo correspondente no fluxo principal*.
 - OBS: Atentar para o caso de programações com dias consecutivos, cujo intervalo de horas a ser considerado compreende o período de início e fim entre as datas distintas.
- Verificar Caracteres Especiais:
 - Caso seja informado algum caracter especial na Descrição, será exibida a mensagem: *Descrição possui caracteres especiais*.
- Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno de alguma operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
- Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário esteja tentando atualizar uma programação que já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, será exibida a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção*.
- Verificar Existência de Programação de Abastecimento a Ser Copiada:
 - Caso não exista na base de dados nenhuma programação de abastecimento para o mês de referência, e a área de bairro informada para a cópia, o sistema exibe a mensagem: *Não existe Programação de Abastecimento para «xxxxxxx» em «mês/ano de referência informado» para ser copiada*.
- Verificar Existência de Programação de Abastecimento Já Informada:
 - Caso já exista no grid alguma programação de abastecimento informada, ou seja, o grid não está vazio, o sistema desabilita o botão *Copiar*.



Preenchimento dos Campos











Campo	Orientações para Preenchimento
Dados da Programação de Abastecimento	
Data Inicio	Campo obrigatório. Informe a data de inicio da programação de abastecimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Data Fim	Campo obrigatório. Informe a data de fim da programação de abastecimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Hora Inicio	Campo obrigatório. Informe a hora de inicio da programação de abastecimento, no formato hh:mm (hora, minuto).
Hora Fim	Campo obrigatório. Informe a hora de fim da programação de abastecimento, no formato hh:mm (hora, minuto).

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Dados da Programação de Manutenção	
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição, com no máximo 200 (duzentos) caracteres. Caso seja informado algum caracter especial na <i>Descrição</i> , o sistema exibe a mensagem <i>Descrição possui caracteres especiais</i> .
Situação	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Data Inicio	Campo obrigatório - Informe a data de inicio da programação de abastecimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Data Fim	Campo obrigatório - Informe a data de fim da programação de abastecimento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário , para selecionar a data desejada.
Hora Inicio	Campo obrigatório - Informe a hora de inicio da programação de abastecimento, no formato hh:mm (hora, minuto).
Hora Fim	Campo obrigatório - Informe a hora de fim da programação de abastecimento, no formato hh:mm (hora, minuto).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar no botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados.
	Ao clicar no botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Limpar	Ao clicar no botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar no botão, o sistema comanda a pesquisa, de acordo com os parâmetros informados.
	Ao clicar no botão, o sistema permite copiar dados de programação cadastrada para gerar nova programação de abastecimento.
	Ao clicar no botão, o sistema exibe a tela popup para que sejam informados os dados da programação de abastecimento/manutenção.
	Ao clicar no botão, o sistema permite selecionar uma data no calendário, link Pesquisar Data - Calendário .
	Ao clicar no botão, o sistema fecha a tela popup.
	Ao clicar no botão, o sistema comanda a inserção dos dados da programação de abastecimento e manutenção.
	Ao clicar no botão, o sistema remove uma programação de abastecimento/manutenção cadastrada.
	Ao clicar no botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar no botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar no botão, o sistema comanda a conclusão dos procedimentos de cadastramento de programação de abastecimento e manutenção.

Referências

[Informar Programação de Abastecimento e Manutenção](#).

Termos Principais

[Distrito Operacional](#)

[Zona de Abastecimento](#)

[Setor de Abastecimento](#)



Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: <https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:informar_programacao_de_abastecimento_e_manutencao&rev=1536611341

Last update: 10/09/2018 20:29

