



# Inserir Capacidade Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é inserir a capacidade de um hidrômetro na base de dados. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Inserir Capacidade Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedicação > Hidrômetro > Inserir Capacidade Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Gsan > Micromedicação > Hidrômetro > Inserir Capacidade Hidrômetro

### Inserir Capacidade de Hidrômetro

Para adicionar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Descrição:\*

Descrição Abreviada:

Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:\*

Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:\*

Número de ordem da capacidade do hidrômetro:\*

Código da Capacidade do hidrômetro:\*

\* Campos obrigatórios

Limpar Cancelar Inserir

Versão: 3.8.1.0 (Batch) 12/07/2017 - 18:17:55

Inicialmente, o sistema exibe a tela acima, para que sejam informados os dados da capacidade do hidrômetro. Preencha, obrigatoriamente, todos os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida clique no botão **Inserir**.

O sistema efetua algumas validações:

- Verificar preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da capacidade de hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».*


- Verificar existência da capacidade de hidrômetro:
  - Caso o código da capacidade de hidrômetro já exista, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro já existe no cadastro.*

- Verificar sucesso da operação:
  - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «*descrição da função*» efetuada com sucesso.

- Verificar número de dígitos de leitura do hidrômetro:
  - Caso o número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro seja inferior ao número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro não pode ser inferior ao mínimo.*

**Atenção:** por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5×7**.

## Tela de Sucesso



GSAN -> Micromedicação -> Hidrômetro -> Inserir Capacidade Hidrometro

**Sucesso**

 Capacidade do Hidrômetro de código 6 inserida com sucesso.

[Menu Principal](#) [Inserir outra Capacidade do Hidrômetro](#) [Atualizar Capacidade do Hidrômetro Inserida](#)

## Preenchimento dos Campos

| Campo     | Orientações para Preenchimento   |
|-----------|--|
| Descrição | Campo obrigatório - Informe a descrição do hidrômetro com no máximo 20 (vinte) caracteres. |

| Campo   | Orientações para Preenchimento   |
|---|--|
| Descrição Abreviada                               | Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do hidrômetro com no máximo 6 (seis) caracteres. |
| Número Mínimo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro | Campo obrigatório - Informe o Número Mínimo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro com 1 (um) dígito. |
| Número Máximo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro | Campo obrigatório - Informe o Número Máximo de Dígitos de Leitura do Hidrômetro com 1 (um) dígito. |
| Número de Ordem da Capacidade de Hidrômetro       | Campo obrigatório - Informe o Número de Ordem da Capacidade de Hidrômetro com 2 (dois) dígitos.    |
| Código da Capacidade do Hidrômetro                | Campo obrigatório - Informe o Código da Capacidade do Hidrômetro com 1 (um) dígito.                |

## Funcionalidade dos Botões

| Botão    | Descrição da Funcionalidade   |
|----------|---|
| Limpar   | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.                                       |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.                             |
| Inserir  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados. |

## Referências

### [Inserir Capacidade Hidrômetro](#)

### Termos Principais

#### [Hidrômetro](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir\\_capacidade\\_hidrometro](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_capacidade_hidrometro)

Last update: **31/08/2017 01:11**