



# Inserir Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção

O objetivo desta funcionalidade é inserir a tabela auxiliar “Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção”, podendo ser acessada no caminho [GSAN](#) > [Cadastro](#) > [Imóvel](#) > [Tabelas Auxiliares](#) > Inserir Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção.

Informe o campo Descrição, obrigatoriamente, e clique no botão [Inserir](#).

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Tabelas Auxiliares -> Inserir Ligacao de Esgoto Caixa de Inspecao

### Inserir Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção

Para inserir um(a) ligação de esgoto caixa de inspeção, informe os dados abaixo:

Descrição:\*

\* Campos obrigatórios

[Limpar](#) [Cancelar](#) [Inserir](#)

## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição da Ligação de Esgoto Caixa de Inspeção.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
<a href="#">Limpar</a>	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:  
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:  
[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir\\_ligacao\\_de\\_esgoto\\_caixa\\_de\\_inspecao&rev=1430857142](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_ligacao_de_esgoto_caixa_de_inspecao&rev=1430857142)

Last update: 31/08/2017 01:11

