



Inserir Motivo de Não Execução do Serviço

O objetivo desta funcionalidade é cadastrar os motivos de não execução de serviço, vinculando às unidades repavimentadoras, podendo ser acessada no caminho [GSAN](#) > [Atendimento ao Público](#) > [Ordem de Serviço](#) > Inserir Motivo de Não Execução do Serviço.

A ordem de serviço gerada deve entrar na programação da empresa repavimentadora conveniada, de acordo com o município do bairro associado ao endereço da ordem de serviço.

Na funcionalidade que será executada no dispositivo móvel, das equipes cadastradas na unidade organizacional que representa a empresa repavimentadora conveniada do município e bairro do local da ocorrência, serão exibidas as fotos da ordem de serviço original, se existir, o tipo de pavimento informado pela Companhia e a área informada. O usuário do sistema do dispositivo móvel da empresa conveniada pode informar área diferente da área enviada, pavimento diferente do informado e outros serviços, caso existam, e também anexar fotos.

O sistema envia para a funcionalidade do dispositivo móvel as fotos geradas na ordem de serviço que deu origem a repavimentação, o pavimento da via, a área de pavimentação, a coleção dos serviços da repavimentadora (levando em consideração a empresa repavimentadora), o tipo de pavimento, a área informada, a coleção dos motivos de não execução (levando em consideração a empresa repavimentadora), o endereço da ocorrência, o ponto de referência, caso exista, a matrícula e a inscrição do imóvel.

Os motivos de não execução, para cada uma das unidades repavimentadoras, deverão ser cadastrados, conforme instruções de preenchimentos na tabela abaixo.

Caso a área repavimentada e o pavimento informado sejam iguais aos enviados e ainda não existam outros serviços informados no retorno da ordem de serviço, o sistema encerra a ordem de serviço automaticamente. Caso o registro de atendimento não tenha outra ordem de serviço pendente também encerra a ordem de serviço.

Caso a área repavimentada ou o pavimento informado sejam diferentes dos enviados, ou existam outros serviços associados, o sistema não encerra automaticamente a ordem de serviço enviada, devendo acontecer no retorno com a autorização de um operador da companhia.

Caso, após o “aceite” ainda haja ordens de serviço pendentes associadas ao registro de atendimento, as ordens de serviço devem ficar disponíveis com as consultas das fotos de todas as ordens associadas ao registro de atendimento. Para que possa ser aprovado o encerramento.

Caso a ordem de serviço não tenha sido encerrada com “execução”, ou seja, algum motivo de “não execução” tenha sido informado, o sistema não encerra automaticamente a ordem de serviço, ficando disponível para que possa ser verificado e reenviado, se desejar.

O registro de atendimento só será encerrado, automaticamente, se houver aceite automático (no retorno), ou no aceite manual (através da funcionalidade).

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe algum campo necessário à inclusão do motivo de não execução de serviço, o sistema exibe a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Verifica existência do motivo

- Caso a descrição do motivo de não execução do serviço já exista no sistema, será exibida a mensagem “Motivo de Não Execução de Serviço já existe no cadastro”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Valida Unidade


- Caso a unidade repavimentadora adicionada já tenha sido vinculada ao motivo de não execução, será exibida a mensagem ‘Unidade repavimentadora já foi vinculada ao motivo de não execução’.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para que sejam informados os campos necessários para realizar a inclusão do motivo de não execução do serviço de repavimentação, conforme as instruções para preenchimento dos campos.

The screenshot shows a web application window titled "Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ordem de Servico -> Inserir Motivo de Nao Execucao do Servico". The main heading is "Inserir Motivo de não Execução do Serviço de Repavimentação". Below the heading, it says "Para inserir um motivo de não execução do serviço, informe os dados abaixo:". There are three input fields: "Descrição: *" (a text box), "Descrição Abreviada:" (a text box), and "Unidade Repavimentadora: *" (a dropdown menu). A note below the dropdown says "* Campos obrigatórios". At the bottom left are buttons for "Desfazer" and "Cancelar". At the bottom right is a button for "Adicionar". Below these buttons is a table with a header row containing "Remover" and "Unidade Repavimento". At the bottom right of the table area is a button for "Inserir".

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição do motivo de não execução do serviço, com no máximo 80 (oitenta) caracteres.
Descrição Abreviada	Informe a Descrição abreviada do motivo de não execução do serviço, com no máximo 10 (dez) caracteres.
Unidade Repavimentadora(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Unidade Repavimento	Este quadro permite fazer a vinculação do motivo com à(s) unidade(s) repavimentadora(s) informada(s), clicando no botão Adicionar .

Em seguida, o sistema exibe a tela com a vinculação realizada. Caso deseje remover uma unidade vinculada, clique no botão .

Para comandar a inserção nas bases de dados do “Motivo de Não Execução do Serviço de Repavimentação”, clique no botão **Adicionar**:

Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ordem de Serviço -> Inserir Motivo de Nao Execucao do Servico

Inserir Motivo de não Execução do Serviço de Repavimentação

Para inserir um motivo de não execução do serviço, informe os dados abaixo:


Descrição: *

Descrição Abreviada:

Unidade Repavimentadora: *

* Campos obrigatórios


Desfazer **Cancelar** **Adicionar**

Remover	Unidade Repavimento
	EMLURB

Inserir






Tela de Sucesso

Sucesso

 **Motivo de não execução do serviço TESTE DE MOTIVO inserido com sucesso.**

[Menu Principal](#) [Inserir outro Motivo de não execução do serviço](#)
[Atualizar Motivo de não execução do serviço](#)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a vinculação do motivo com à(s) unidade(s) repavimentadora(s) informada(s).
	Ao clicar neste botão, o sistema remove a unidade vinculada.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: <https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_motivo_de_nao_execucao_do_servico&rev=1429106662

Last update: 31/08/2017 01:11

