



Manter Capacidade de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Browser address bar: Gsan -> Atendimento ao Publico -> Hidrometro -> Manter Capacidade de Hidrometro
- Page title: Filtrar Capacidade de Hidrômetro
- Text: Para filtrar uma Capacidade de Hidrômetro, informe os dados abaixo: Atualizar [Ajuda](#)
- Form fields:
 - Código da Capacidade do hidrômetro:*
 - Indicador de Uso: Ativos Inativos
 - Descrição:
 - Iniciando pelo texto Contendo o texto
- Buttons:
- Footer: Versão: Corretiva (Batch) 24/07/2017 - 9:41:20

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**. **Atenção:** por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5x7**.

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão . Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetros**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Gsan -> Atendimento ao Público -> Hidrometro -> Manter Capacidade de Hidrometro

Manter Capacidade de Hidrometros

Capacidade de Hidrometros Cadastradas:

<u>Todos</u>	Identificador da Capacidade de Hidrômetros	Descrição	Descrição Abreviada
<input type="checkbox"/>	0	2 M3 / HORA	2M3/H
<input type="checkbox"/>	1	3 M3 / HORA	3M3/H
<input type="checkbox"/>	2	5 M3 / HORA	5M3/H
<input type="checkbox"/>	3	7 M3 / HORA	7M3/H
<input type="checkbox"/>	4	10 M3 / HORA	10M3/H
<input type="checkbox"/>	5	20 M3 / HORA	20M3/H
<input type="checkbox"/>	6	30 M3 / HORA	30M3/H
<input type="checkbox"/>	8	1.5 M3 / HORA	1,5M3H
<input type="checkbox"/>	10	50 M3 / DIA	50M3D
<input type="checkbox"/>	11	1.100 M3 / DIA	1100M3

1 2

[Remover](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: Corretiva (Batch) 24/07/2017 - 9:41:20

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no *link Todos*. Em seguida, clique no botão [Remover](#). Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no *link* correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Capacidade de Hidrômetro

Para Atualizar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Identificador da capacidade de Hidrômetro:*	<input type="text" value="0"/>
Descrição:*	<input type="text" value="2 M3 / HORA"/>
Descrição Abreviada:*	<input type="text" value="2M3/H"/>
Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	<input type="text" value="4"/>
Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	<input type="text" value="9"/>
Número de ordem da capacidade do hidrômetro:*	<input type="text" value="2"/>
Código da Capacidade do hidrômetro:*	<input type="text" value="Z"/>
Indicador de uso:	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

* Campos obrigatórios

Versão: Corretiva (Batch) 24/07/2017 - 9:41:20

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)). Em seguida, clique no botão . O sistema efetua algumas validações:

- Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:

- Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro inexistente*.

- Verificar existência de dados:

- Caso não existam dados cadastrados do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.

- Caso não existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.

- Muitos registros encontrados:

- Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: *Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica*.

- Nenhum registro encontrado:

- Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado*.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe Ativo para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção Inativo .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxes.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.

Referências

[Manter Capacidade de Hidrômetro](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

Termos Principais

[Hidrômetro](#)

[Macromedidor](#)

[Micromedidor](#)

[Ordem de Serviço](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_capacidade_de_hidrometro

Last update: **31/08/2017 01:11**

