



Manter Capacidade de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedicação > Hidrômetro > Manter Capacidade de Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Capacidade -> Manter Capacidade de Hidrometro

Filtrar Capacidade de Hidrômetro

Para filtrar uma Capacidade de Hidrômetro, informe os dados abaixo:

Código da Capacidade do hidrômetro:

Indicador de Uso:

Ativos Inativos

Descrição:

Iniciando pelo texto Contendo o texto

Atualizar Ajuda

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no link do campo **Descrição**.

Atenção: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de

numeração: 5x7.

Filtrar

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetros**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

The screenshot shows a web application interface for managing water meter capacities. At the top, there's a breadcrumb navigation: Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Capacidade -> Manter Capacidade de Hidrometro. Below it is a title bar with the text 'Manter Capacidade de Hidrometros'. Underneath, a section titled 'Capacidade de Hidrometros Cadastradas:' displays a table of registered capacities. The table has four columns: 'Todos' (checkboxes), 'Identificador da Capacidade de Hidrômetros' (IDs 1 to 10), 'Descrição' (descriptions like '1.5 M3/HORA' to '1100 M3/DIA'), and 'Descrição Abreviada' (abbreviations like '1' to '1100'). A footer at the bottom left includes 'Remover' and 'Voltar Filtro' buttons, and a footer at the bottom right shows the version 'Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09'.

Todos	Identificador da Capacidade de Hidrômetros	Descrição	Descrição Abreviada
<input type="checkbox"/>	1	<u>1.5 M3/HORA</u>	1
<input type="checkbox"/>	2	<u>3 M3/HORA</u>	3
<input type="checkbox"/>	3	<u>5 M3/HORA</u>	5
<input type="checkbox"/>	4	<u>7 M3/HORA</u>	7
<input type="checkbox"/>	5	<u>10 M3/HORA</u>	10
<input type="checkbox"/>	6	<u>20 M3/HORA</u>	20
<input type="checkbox"/>	7	<u>30 M3/HORA</u>	30
<input type="checkbox"/>	8	<u>OUTROS</u>	OUTROS
<input type="checkbox"/>	9	<u>300 M3/DIA</u>	300
<input type="checkbox"/>	10	<u>1100 M3/DIA</u>	1100

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão **Remover**.

Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Capacidade de Hidrômetro

Para Atualizar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Identificador da capacidade de Hidrômetro:*	<input type="text" value="1"/>
Descrição:*	<input type="text" value="1.5 M3/HORA"/>
Descrição Abreviada:*	<input type="text" value="1"/>
Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	<input type="text" value="1"/>
Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:*	<input type="text" value="5"/>
Número de ordem da capacidade do hidrômetro:*	<input type="text" value="1"/>
Código da Capacidade do hidrômetro:*	<input type="text" value="Y"/>
Indicador de uso:	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema efetua algumas validações:

- Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:
 - Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro inexistente*.
- Verificar existência de dados:
 - Caso não existam dados cadastrados do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.
 - Caso não existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.
- Muitos registros encontrados:
 - Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: *Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica.*
- Nenhum registro encontrado:
 - Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado.*

Tela de Sucesso

Sucesso

 Capacidade de Hidrômetro de código 1 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Capacidade de Hidrômetro](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe Ativo para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção Inativo .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxes.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.

Referências

[Manter Capacidade de Hidrômetro](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

Termos Principais

[Hidrômetro](#)

[Macromedidor](#)

[Micromedidor](#)

[Ordem de Serviço](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_capacidade_de_hidrometro&rev=1483468721

Last update: **31/08/2017 01:11**

