



# Manter Capacidade de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é manter e atualizar os dados da capacidade dos hidrômetros cadastrados na base. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN** > **Atendimento ao Público** > **Hidrômetro** > **Manter Capacidade de Hidrômetro**.
- **GSAN** > **Micromedição** > **Hidrômetro** > **Manter Capacidade de Hidrômetro**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Browser address bar: Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Capacidade -> Manter Capacidade de Hidrometro
- Page title: Filtrar Capacidade de Hidrômetro
- Text: Para filtrar uma Capacidade de Hidrômetro, informe os dados abaixo:
- Form fields:
  - Código da Capacidade do hidrômetro\*: [text input]
  - Indicador de Uso:  Ativos  Inativos
  - Descrição: [text input]
  - Iniciando pelo texto  Contendo o texto
- Buttons: [Limpar] and [Filtrar]
- Footer: Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Capacidade de Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**. **Atenção:** por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de numeração: **5x7**.

Depois, informe os campos que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, será exibida a tela **Manter Capacidade de Hidrômetros**, que contém os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Gsan -> Micromedicao -> Hidrometro -> Capacidade -> Manter Capacidade de Hidrometro

### Manter Capacidade de Hidrometros

Capacidade de Hidrometros Cadastradas:

<u>Todos</u>	Identificador da Capacidade de Hidrômetros	Descrição	Descrição Abreviada
<input type="checkbox"/>	1	<u>1.5 M3/HORA</u>	1
<input type="checkbox"/>	2	<u>3 M3/HORA</u>	3
<input type="checkbox"/>	3	<u>5 M3/HORA</u>	5
<input type="checkbox"/>	4	<u>7 M3/HORA</u>	7
<input type="checkbox"/>	5	<u>10 M3/HORA</u>	10
<input type="checkbox"/>	6	<u>20 M3/HORA</u>	20
<input type="checkbox"/>	7	<u>30 M3/HORA</u>	30
<input type="checkbox"/>	8	<u>OUTROS</u>	OUTROS
<input type="checkbox"/>	9	<u>300 M3/DIA</u>	300
<input type="checkbox"/>	10	<u>1100 M3/DIA</u>	1100

1 2

[Remover](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no *link Todos*. Em seguida, clique no botão **Remover**. Para atualizar os dados da capacidade do hidrômetro, clique no *link* correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

**Atualizar Capacidade de Hidrômetro**

Para Atualizar uma capacidade de hidrômetro, informe os dados abaixo:

Identificador da capacidade de Hidrômetro:\* 1

Descrição:\* 1.5 M3/HORA

Descrição Abreviada:\* 1

Número mínimo de dígitos de leitura do hidrômetro:\* 1

Número máximo de dígitos de leitura do hidrômetro:\* 5

Número de ordem da capacidade do hidrômetro:\* 1

Código da Capacidade do hidrômetro:\* Y

Indicador de uso:  Ativo  Inativo

\* Campos obrigatórios

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 10/10/2016 - 11:47:09

Na tela acima, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema efetua algumas validações:

- Verificar existência da Capacidade de hidrômetro:

- Caso o código da capacidade de hidrômetro informado não exista na base de dados, o sistema exibe a mensagem: *Capacidade de Hidrômetro inexistente*.

- Verificar existência de dados:

- Caso não existam dados cadastrados do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» inexistente* e cancela a operação.

- Caso não existam dados cadastrados, o sistema exibe a mensagem: *Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção* e cancela a operação.


- Muitos registros encontrados:

- Caso o número de registros selecionados ultrapasse o número limite de registros estabelecido como padrão para apresentação, o sistema exibe a mensagem: *Muitos registros encontrados. Faça uma busca mais específica*.

- Nenhum registro encontrado:

- Se a busca não retornar nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: *A pesquisa não retornou nenhum resultado*.

## Tela de Sucesso



## Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a Descrição do hidrômetro.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada da capacidade do hidrômetro.
Número Mínimo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número mínimo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número Máximo de Dígito de Leitura do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número máximo de dígitos a ser aceito pelo sistema quando informada a leitura de consumo do hidrômetro.
Número de Ordem da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o número de ordem referente à capacidade do hidrômetro.
Código da Capacidade do Hidrômetro	Campo obrigatório - Informe o código de capacidade, atribuído ao hidrômetro.
Indicador de Uso	Informe <b>Ativo</b> para indicar que o hidrômetro selecionado está em uso; caso contrário, marque a opção <b>Inativo</b> .

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema filtra os dados com base nos parâmetros informados.
Remover	Ao clicar neste botão, o sistema exclui os itens marcados nos checkboxes.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Botão	Descrição da Funcionalidade
<a href="#">Atualizar</a>	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados da capacidade do hidrômetro na base de dados.

## Referências

[Manter Capacidade de Hidrômetro](#)

[Gerar Ordem de Serviço](#)

## Termos Principais

[Hidrômetro](#)

[Macromedidor](#)

[Micromedidor](#)

[Ordem de Serviço](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter\\_capacidade\\_de\\_hidrometro&rev=1500902136](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_capacidade_de_hidrometro&rev=1500902136)

Last update: **31/08/2017 01:11**

