



Manter Diâmetro do Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é permitir a manutenção (alterar ou excluir) um diâmetro do hidrômetro, podendo ser acessada no caminho [GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Diâmetro do Hidrômetro](#).

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do diâmetro do hidrômetro, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar um diâmetro do hidrômetro e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**.

Filtrar Diâmetro do Hidrômetro

Para filtrar um diâmetro do hidrômetro, informe os dados abaixo:

Atualizar

Código: (somente números)

Descrição: A
 Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Número da Ordem:

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Limpar **Filtrar**

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para manter, clicando no hiperlink “Descrição” será exibida a tela para atualização.

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar todos os itens, clique no hiperlink **Todos**, e, em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão  , o sistema gera o relatório contendo os dados da tela “Manter Diâmetro do Hidrômetro”.

Manter Diâmetro do Hidrômetro

Diâmetro(s) do Hidrômetro encontrado(s):

<u>Todos</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Descrição Abreviada</u>	<u>Número da Ordem</u>
<input type="checkbox"/>	0	<u>NAO INFORMADO</u>	NINF	13
<input type="checkbox"/>	1	<u>1/2 POLEGADA</u>	1/2P	1
<input type="checkbox"/>	2	<u>3/4 POLEGADA</u>	3/4P	2
<input type="checkbox"/>	3	<u>1 POLEGADA</u>	1 P	3
<input type="checkbox"/>	4	<u>1 1/2 POLEGADA</u>	1 1/2	4
<input type="checkbox"/>	5	<u>2 POLEGADAS</u>	2 P	5

[Remover](#)[Voltar Filtro](#)

Caso na tela de filtro o checkbox do campo “Atualizar” esteja marcado e só exista um registro que atende aos parâmetros informados, o sistema exibe a tela “Atualizar Diâmetro do Hidrômetro”. Caso o checkbox esteja desmarcado, será exibida a tela “Manter Diâmetro do Hidrômetro”, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no hiperlink do campo “Descrição”.

Esta tela permite fazer as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão

Atualizar

Atualizar Diâmetro do Hidrômetro

Para Atualizar um diâmetro do hidrômetro, informe os dados abaixo:

Código:	1
Descrição: *	1/2 POLEGADA
Descrição Abreviada: *	1/2P
Número da Ordem: *	1
Indicador de uso: *	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar **Desfazer** **Cancelar** **Atualizar**







Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Informado pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição abreviada, com no máximo 5 (cinco) caracteres.
Número da Ordem(*)	Campo obrigatório - Informe número da ordem, com no máximo 4 (quatro) caracteres.
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - Informe a opção “Ativo” para o registro permanecer em uso no sistema, caso contrário, selecione a opção “Inativo”.

Tela de Sucesso

Sucesso	
	Diâmetro do Hidrômetro 1 atualizado com sucesso.
Menu Principal	Realizar outra Manutenção de Diâmetro do Hidrômetro

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
 Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
 Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo os diâmetros dos hidrômetros cadastrados.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_diametro_do_hidrometro&rev=1430768345

Last update: **31/08/2017 01:11**

