

Manter Diâmetro do Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é permitir a manutenção (alteração ou exclusão) do diâmetro de um hidrômetro cadastrado. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos:

- **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Manter Diâmetro do Hidrômetro.**
- **GSAN > Micromedicação > Hidrômetro > Manter Diâmetro do Hidrômetro.**

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos na tela e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan > Micromedicao > Hidrometro > Diametro > Manter Diametro do Hidrometro

Filtrar Diâmetro do Hidrômetro

Para filtrar um diâmetro do hidrômetro, informe os dados abaixo:

Atualizar

Código:

Descrição: Iniciando pelo texto Contendo o texto

Descrição Abreviada:

Número da Ordem:

Indicador de uso: Ativo Inativo Todos

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 11/10/2016 - 14:49:12

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Diâmetro do Hidrômetro**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um hidrômetro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Diâmetro de Hidrômetro**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no link do campo **Descrição**.

Atenção: por solicitação da **Casal**, os hidrômetros cadastrados possuem um novo formato de

numeração: 5x7.

Filtrar

Depois, preencha os campos com os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados, é exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro:

Manter Diâmetro do Hidrômetro				
Diâmetro(s) do Hidrômetro encontrado(s):				
Todos	Código	Descrição	Descrição Abreviada	Valor a ser Cobrado por Depreciação
<input type="checkbox"/>	1	<u>1/2 POL</u>	P	
<input type="checkbox"/>	2	<u>3/4 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	3	<u>1 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	4	<u>1 1/2 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	5	<u>2 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	6	<u>3 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	7	<u>4 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	8	<u>6 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	9	<u>> 6 POL</u>		
<input type="checkbox"/>	11	<u>INDEFINIDO</u>	IND	

Remover **Voltar Filtro** 

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 11/10/2016 - 14:49:12

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão **Remover**.

Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório contendo os dados da tela **Manter Diâmetro do Hidrômetro**, conforme modelo **AQUI**.

Para atualizar os dados do diâmetro do hidrômetro, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Diâmetro do Hidrômetro

Para Atualizar um diâmetro do hidrômetro, informe os dados abaixo:

Código: *	1
Descrição: *	1/2 POL
Descrição Abreviada: *	P
Número da Ordem: *	1
Valor a ser cobrado por depreciação:	
Tipo do Débito:	<input type="button" value=""/>
Indicador de uso: *	<input checked="" type="radio"/> Ativo <input type="radio"/> Inativo

* Campos obrigatórios

Versão: 11.2.09.2.3p (Online) 11/10/2016 - 14:49:12

Acima, preencha os campos obrigatórios **Descrição**, **Descrição Abreviada**, **Número da Ordem** e **Indicador de Uso** (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#)). Em seguida, clique no botão **Atualizar**. O sistema executa algumas validações:

- Verificar preenchimento dos campos:
 - Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do diâmetro do hidrômetro, o sistema exibe a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido».*
- Atualização realizada por outro usuário:
 - Caso o usuário esteja tentando atualizar um diâmetro do hidrômetro e este já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção.*
- Verificar sucesso da transação:
 - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno.

Tela de Sucesso

Sucesso



Diâmetro do Hidrômetro 1 atualizado com sucesso.

[Menu Principal](#)

[Realizar outra Manutenção de Diâmetro do Hidrômetro](#)

Relatório com os Diâmetros Cadastrados

Diâmetros de Hidrômetro Cadastrados		PAG 1/1 13/10/2016 10:14:18
-------------------------------------	--	-----------------------------------






Código:	Descrição:	Desc. Abreviada:	Nº Ordem:	Indicador Uso: Ativo
Código	Descrição	Descrição Abreviada	Valor Cobrado por Depreciação	
1	1/2 POL		P	
2	3/4 POL			
3	1 POL			
4	1 1/2 POL			
5	2 POL			
6	3 POL			
7	4 POL			
8	6 POL			
9	> 6 POL			
11	INDEFINIDO		IND	

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Informado pelo sistema e não permite alteração.
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição do diâmetro, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do diâmetro, com no máximo 5 (cinco) caracteres.
Número da Ordem(*)	Campo obrigatório - Informe o número da ordem de serviço que gerou a solicitação para atualizar os dados, com no máximo 4 (quatro) caracteres.

Campo	Orientações para Preenchimento
Valor a ser cobrado por depreciação	Informe com no máximo 3 inteiros e dois decimais, o valor a ser cobrado por depreciação, na forma mensal de uma taxa de compensação.
Tipo do Débito	Informe o tipo de débito relativo à depreciação do hidrômetro com no máximo 4 dígitos ou clique em  para selecionar o tipo desejado. O nome do tipo será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição.
Indicador de Uso(*)	Campo obrigatório - Informe a opção Ativo para o registro permanecer em uso no sistema; caso contrário, selecione a opção Inativo .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
 Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
 Remover	Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
 Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório contendo os diâmetros dos hidrômetros cadastrados.
 Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados.

Referências

[Inserir Diâmetro do Hidrômetro](#)

[Manter Diâmetro do Hidrômetro](#)

Termos Principais

[Hidrômetro](#)

[Diâmetro do Hidrômetro](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

Last
update:
31/08/2017 ajuda:manter_diametro_do_hidrometro https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_diametro_do_hidrometro&rev=1483638910
01:11

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_diametro_do_hidrometro&rev=1483638910

Last update: **31/08/2017 01:11**

