



Manter Faixa Volume Reservatório

O objetivo desta funcionalidade é manter as faixas de volume de reservatórios cadastradas no sistema. A opção pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **GSAN > Cadastro > Imóvel > Manter Faixa Volume Reservatório**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Cadastro -> Imovel -> Manter Faixa Volume Reservatorio

Filtro de Faixa Volume Reservatorio

Preencha os campos para pesquisar um(a) faixa volume reservatorio: **Atualizar**

Código: (somente números)

Volume Menor Faixa :

Volume Maior Faixa:


Versão: Corretiva (Batch) 06/11/2017 - 15:04:30

Inicialmente o sistema exibe a tela de filtro acima, para que sejam informados os parâmetros sobre a faixa de volume de reservatório, que podem ser filtrados pelas seguintes opções:

-
- Código;
-
- Volume Menor Faixa;
-
- Volume Maior Faixa.

O sistema irá para a tela **Manter Faixa Volume Reservatório**, com a relação das faixas pesquisadas, quando o campo (check-box) **Atualizar** estiver desmarcado, ou quando a quantidade de registros selecionados na pesquisa for maior do que 1. O sistema irá, direto, para a tela **Atualizar Faixa Volume Reservatório**, quando houver a negação da condição relatada acima. Ou seja, quando o campo **Atualizar** estiver marcado e a quantidade de registros selecionados for igual a 1.

Dito isso, informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Caso não sejam informados os parâmetros, o filtro exibe todos os itens cadastrados:



Com base nos parâmetros informados, o sistema exibe a tela resultante do filtro, conforme tela acima. Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos os itens, clique no hiperlink **Todos** e, em seguida, clique no botão **Excluir**.

• Excluir Faixa de Volume de Reservatório:

◦ O usuário seleciona quais faixas de volume de reservatório deseja excluir e confirma a exclusão.

◦ O sistema exibe a mensagem: *Confirma exclusão? SIM ou NÃO:*

◦ Caso o usuário confirme, o sistema efetua a exclusão das faixas de volume de reservatório, registrando a transação de exclusão.

Para atualizar um item referente à faixa de volume de reservatório, clique no *link* do campo **Código** e será exibida a tela abaixo.

Atualizar Faixa Volume Reservatorio

Para atualizar o(a) faixa volume reservatorio, preencha os campos:

Código: 1

Volume Menor Faixa:* 0,00

Volume Maior Faixa:* 0,25

Indicador de Uso:* Sim Não

* Campo obrigatório

Voltar Desfazer Atualizar

Versão: Corretiva (Batch) 06/11/2017 - 15:04:30

Faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão **Atualizar**. O sistema executa algumas validações:

- Verificar preenchimento dos campos:

- Este fluxo segue as restrições de tratamento e validação do **Inserir Faixa de Volume de Reservatório**.

- Atualização realizada por outro usuário:

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma faixa de volume de reservatório que já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem: *Essa Faixa de Volume de Reservatório foi atualizada por outro usuário. Realize uma nova atualização.*


- Faixa de volume de Reservatório possui vínculos no sistema:

- Caso o usuário tenha selecionado uma faixa de volume de reservatório que possua outros vínculos no sistema (ex.: faixa de volume de reservatório com o imóvel), o sistema exibe a mensagem: *Não é possível excluir a(s) faixa(s) de volume de reservatório selecionada(s) devido a vínculos com outras informações.*

- Verificar sucesso da transação:

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, o sistema exibe a mensagem: *«descrição da função» efetuada com sucesso.*

Tela de Sucesso



Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Volume Menor Faixa	Campo obrigatório - Informe o volume menor faixa, com 5 (cinco) dígitos, 2 decimais.
Volume Maior Faixa	Campo obrigatório - Informe o volume maior faixa, com 5 (cinco) dígitos, 2 decimais.
Indicador de Uso	Campo obrigatório - Informe uma das opções <i>Sim</i> ou <i>Não</i> .

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo da tela.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
Excluir	Ao clicar neste botão, o sistema remove da base de dados o(s) item(ns) selecionado(s) no checkbox.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

Referências

[Manter Faixa de Volume de Reservatório](#)

Termos Principais

Imóvel

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_faixa_volume_reservatorio

Last update: **09/11/2017 18:10**

