06/12/2025 02:54 1/5 Informar Leitura por Rota




### Informar Leitura por Rota

Esta funcionalidade tem como objetivo informar a leitura por rota. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Micromedição > Informar Leitura por Rota**.


Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.



Agora, para informar a leitura por rota, o sistema leva em consideração as rotas alternativas. Além disso, foram ajustadas as rotinas de cálculo do sistema na internet e no dispositivo móvel. Informe os campos obrigatórios (sinalizados em tela por um asterisco vermelho) e clique no botão Filtrar. Para detalhes sobre o preenchimentos dos campos clique AQUI.

Em seguida, o sistema exibe a tela contendo as rotas que retornaram da pesquisa informada:



Para concluir a operação, clique no botão Concluir. O sistema exibe a tela de sucesso da operação.

Foi alterada a funcionalidade para emitir alertas com o intuito de impedir possíveis erros provocados pelo leiturista, de forma proposital, na realização da leitura:

- 1. Criação de alertas para o leiturista no ato da realização da leitura:
  - 1. Caso seja informado um código de anormalidade atual e o imóvel não possua registro de anormalidade no mês anterior, o sistema emite o alerta: *Este imóvel não apresentou*

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 02:54

06/12/2025 02:54 3/5 Informar Leitura por Rota

- anormalidade informada no mês anterior. Deseja confirmar o código?;
- 2. Caso o imóvel tenha apresentado registro de anormalidade informada no mês anterior e o atual código seja diferente, o sistema emite o alerta: O CÓDIGO INFORMADO É DIFERENTE DO MÊS ANTERIOR. Deseja confirmar o código?;
- 3. Caso o hidrômetro esteja localizado na CALÇADA e o código da anormalidade informado seja igual a 10 (imóvel fechado) ou 11 (animal bravo) ou 12 (hidrômetro de difícil acesso) ou 18 (leitura não permitida), o sistema emite o alerta: *O hidrômetro se localiza na calçada. Deseja confirmar o código?*;
- 4. Caso o hidrômetro tenha sido substituído ou incluído no mês anterior à data da leitura e o código da anormalidade informado seja igual a 01 (hidrômetro quebrado) ou 02 (hidrômetro retirado) ou 04 (hidrômetro embaçado), o sistema emite o alerta: *O hidrômetro foi substituído no mês anterior. Deseja confirmar o código?*

Para a **CAERN**, foi ajustada a rotina de cálculo do consumo de água para imóvel com economias mistas. O consumo por economia será calculado dividindo-se o valor do consumo do imóvel pela quantidade total de economias. Só a partir deste cálculo o consumo mínimo será considerado, bem como as tarifas de cada categoria/subcategoria, obtendo, então, o valor de água a ser cobrado para o imóvel. O cálculo do volume coletado de esgoto por economia será realizado de forma idêntica ao que ficou definido para o consumo de água.

Para atender à solicitação da **CAERN**, foram feitos os seguintes ajustes no sistema:

- 1. Ajustada a rotina de cálculo da fatura para cobrança de consumo dos imóveis na situação de cortado.
- 2. Foram definidos os seguintes procedimentos:
  - 1. Se a data da leitura do mês anterior (imóvel medido), ou a data prevista no mês anterior para a leitura da rota (imóvel não medido) for maior que a data do corte, ou seja, se o imóvel estiver cortado há mais de 30 (trinta) dias:
    - 1. Deverá ser cobrado consumo se as leituras atual e anterior forem reais e a leitura atual for maior do que a anterior. Nesse caso, o cálculo do consumo será determinado de forma idêntica ao de um cliente ligado.
  - 2. Se a data da leitura do mês anterior (imóvel medido), ou a data prevista no mês anterior para a leitura da rota (imóvel não medido), for menor que a data do corte, ou seja, se o imóvel estiver cortado há menos de 30 dias:
    - 1. Deverá ser cobrado consumo se a quantidade de dias entre as duas datas for maior que 10. Nesse caso, o cálculo do consumo será determinado de forma idêntica ao de um cliente ligado (mesmo que seja 0).
- 3. O imóvel deve continuar na situação de cortado.

### Tela de Sucesso



# **Preenchimento dos Campos**

Campo	Orientações para Preenchimento
Localidade	Campo obrigatório - Informe o código da localidade, ou clique no botão A, link <b>Pesquisar Localidade</b> , para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔊 ao lado do campo em exibição.
Setor Comercial	Campo obrigatório - Informe o código do setor comercial, ou clique no botão R, link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🔗 ao lado do campo em exibição.
Código da Rota	Campo obrigatório - Informe o código da rota.
Ordenação	Campo obrigatório - Informe se a pesquisa considerará o sequencial da <b>Rota</b> ou a <b>Inscrição</b> do imóvel.
Manter/Inserir	Para Inserir os dados, marque na opção <i>Inserir</i> . Nesta opção, é obrigatório informar a leitura, a data de leitura, ou a anormalidade. Na opção <i>Manter</i> , poderão ser incluídos novos dados à tela. Para incluir a data de leitura, clique no botão para selecionar a data desejada.

## Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
8	Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz a última operação realizada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a operação de informar leitura por rota.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data desejada.
Avançar	Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/12/2025 02:54

06/12/2025 02:54 5/5 Informar Leitura por Rota

Botão	Descrição da Funcionalidade
Concluir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a operação de informar leitura por rota. Caso exista uma crítica sobre as anormalidades informadas, será exibida as mensagens conforme apresentada na tela de sucesso.

#### Referências

**Informar Leitura por Rota** 

#### **Termos Principais**

#### Micromedição

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:informar\_leitura\_por\_rota&rev=1516975905

Last update: 26/01/2018 14:11

