



Informar Medidor de Energia por Rota

Esta funcionalidade tem como objetivo informar o medidor de energia por rota. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Micromedição > Informar Medidor de Energia por Rota**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Micromedicao -> Informar Medidor de Energia por Rota

Informar Medidor de Energia por Rota

Para informar o Medidor de Energia por rota, informe os campos abaixo:

Localidade:*

Setor Comercial:*

Código da Rota:*

* Campos obrigatórios

Versão: 3.17.7.0 (Online) 23/01/2018 - 18:02:07

Inicialmente, o sistema apresenta a tela acima, para que sejam informados os campos obrigatórios: **Localidade**; **Setor Comercial**; e **Código da Rota**. Feito isso, o sistema seleciona os imóveis que pertencem à localidade, setor comercial e rota informados, dispostos em uma nova tela, exibindo na parte superior a *descrição* da empresa responsável pela leitura da rota selecionada, a *identificação* do grupo de faturamento, a *identificação* da localidade, o *código do setor comercial* e o *código da rota*.

Informe os dados e clique no botão **Filtrar**.

O sistema filtra os imóveis com situação de **água ativa** nas situações: *ligados, em análise, cortados e suprimidos de água*, além dos imóveis apenas com esgoto na situação de *ligado, fora de uso e tamponado*. O sistema apresenta também os imóveis selecionados, conforme os critérios informados acima, ordenando por inscrição e exibindo para cada imóvel:

1. Inscrição:
 1. Localidade;
2. Setor Comercial;
3. Número da Quadra;
4. Número do Lote do Imóvel;
5. Número do Sublote do Imóvel.

2. Matrícula;
3. Sequencial da Rota;
4. Número do medidor de energia, no máximo, 10 caracteres (Opcional).

O sistema exibe a mensagem de sucesso: **Medidor de energia atualizado com sucesso**. Antes, efetua as validações a seguir:

1. Verificar existência da localidade:
 - 1.

Caso o código da localidade informada não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Localidade inexistente*.

2. Verificar existência do setor comercial:
 - 1.

Caso o código do setor comercial informado não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Setor Comercial inexistente*.

2. Caso o código do setor comercial informado não pertença à localidade informada, o sistema exibe a mensagem: *Setor Comercial não pertence à localidade informada «xxxxxxx da localidade informada»*.

3. Verificar existência da rota:
 - 1.

Caso o código da rota informada não exista no sistema, com indicador de uso igual a ativo, o sistema exibe a mensagem: *Rota inexistente*.





2. Caso o código da rota informada não pertença ao setor comercial informado, o sistema exibe a mensagem: *Rota não pertence ao setor comercial informado «xxxxxxxxx do setor comercial informado»*.

4. Validar número do contador de energia:
 - 1.



O número informado é validado, para verificar sua existência, com base nos números fornecidos pela companhia de energia elétrica.

1. Caso o número do contador não esteja no sistema, é exibida a mensagem: *Numero de medidor inexistente*.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Localidade	<p>Campo obrigatório - Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Setor Comercial	<p>Campo obrigatório - Informe o código do setor comercial, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome será exibido no campo ao lado.</p> <p>Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.</p>
Código da Rota	Campo obrigatório - Informe o código da rota, com no máximo 5 (cinco) dígitos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.

Referências

[Informar Medidor de Energia por Rota](#)

Termos Principais

[Micromedição](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From: <https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:informar_medidor_de_energia_por_rota

Last update: **26/01/2018 18:53**

