



Leitura

O submódulo **Leitura**, que pertence ao módulo **Micromedição** tem como objetivo manter o cadastro das informações relacionadas aos leitistas e às anormalidades de leitura.

O Submódulo **Leitura** contém as seguintes funcionalidades:

- - Leitura**
 - Informar Leitura de Fiscalização**
 - Inserir Anormalidade Leitura**
 - Manter Anormalidade Leitura**
 - Inserir Leiturista**
 - Manter Leiturista**
 - Inserir Roteiro Empresa**
 - Manter Roteiro Empresa**
 - Telemetria**
 - Consultar Dados Rejeitados Telemetria**
 - Consultar Leituras Transmitidas Via Telemetria**
 - Processo de Telemetria**

Além das funcionalidades relacionadas acima, todas disponíveis no **Menu**, o sistema dispõe de outras funcionalidades do submódulo **Leitura** que são acionadas a partir de outras telas do sistema:

- - Pesquisar Anormalidade de Leitura**

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:leitura>

Last update: **29/01/2018 18:13**