06/11/2025 04:11 1/4 Inserir Área Operacional




Inserir Área Operacional

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de área operacional. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN** > **Operacional** > **Área Operacional** > **Inserir Area Operacional**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:


Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco vermelho) para a inclusão de área operacional. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Feito isso, clique Inserir

Caso queira adicionar um ou mais distritos pperacionais, clique em Adicionar . Em seguida, o sistema visualiza uma popup. Selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema e clique novamente em Adicionar . O sistema acessa a tela preenchida:



Ι.

Verificar preenchimento dos campos obrigatórios:

1.

Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração da norma e procedimento, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido »*.

2.

Verificar distrito operacional:

1

Caso o usuário não informe o distrito operacional para adicionar, o sistema exibe a mensagem: Selecione Distrito Operacional.

2.

Caso o distrito operacional já tenha sido adicionado, o sistema exibe a mensagem: *Distrito Operacional já adicionado*.

3.

Verificar seleção do distrito operacional:

1.

Caso o usuário não informe nenhum distrito operacional, o sistema exibe a mensagem: *Informe pelo menos um Distrito Operacional*.


2.

Caso o usuário não selecione um distrito operacional principal, o sistema exibe a mensagem: *Informe o Distrito Operacional Principal*.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 04:11

06/11/2025 04:11 3/4 Inserir Área Operacional

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição da área operacional, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da área operacional, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para adicionar um ou mais distritos operacionais, selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar Marque no campo <i>Principal</i> , o Distrito Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal entre os cadastrados.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar um Distrito Operacional ao cadastro e designar qual o <i>Principal</i> .
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
&	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o item referente Distrito Operacional cadastrado.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados no arquivo.

Referências

Inserir Área Operacional

Termos Principais

Operacional

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_area_operacional

Last update: **21/06/2018 13:37**



https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 04:11