



Inserir Área Operacional

O objetivo desta funcionalidade é inserir os dados de área operacional. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **GSAN > Operacional > Área Operacional > Inserir Area Operacional**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Operacional -> Area Operacional -> Inserir Area Operacional

Inserir Área Operacional

Para adicionar a Área Operacional, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento:*

Subsistema de Abastecimento:*

Distrito Operacional:*

Remover	Principal	Distrito Operacional

* Campos obrigatórios

Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco **vermelho**) para a inclusão de área operacional. Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**. Feito isso, clique em .

Caso queira adicionar um ou mais *distritos operacionais*, clique em . Em seguida, o sistema visualiza uma *popup*. Selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema e clique novamente em . O sistema acessa a tela preenchida:

Gsan -> Operacional -> Area Operacional -> Inserir Area Operacional

Inserir Área Operacional

Para adicionar a Área Operacional, informe os dados abaixo:

Descrição:*

Descrição Abreviada:

Sistema de Abastecimento:*

Subsistema de Abastecimento:*

Distrito Operacional:*


Remover	Principal	Distrito Operacional
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	TESTE EQUIPE B
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	TESTE FINAL ANALISTA

* Campos obrigatórios

Agora, marque no campo **Principal** o *distrito operacional* que deve ser tratado pelo **GSAN** como principal entre os cadastrados, em seguida, clique no botão . O sistema executa as validações abaixo. **Atenção:** para remover um item adicionado, referente ao *distrito operacional*, clique no botão correspondente.

1. Verificar preenchimento dos campos obrigatórios:
 1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à alteração da norma e procedimento, o sistema exibe a mensagem: *Informe « nome do campo que não foi preenchido »*.
 2. Verificar distrito operacional:
 1. Caso o usuário não informe o distrito operacional para adicionar, o sistema exibe a mensagem: *Selecione Distrito Operacional*.
 2. Caso o distrito operacional já tenha sido adicionado, o sistema exibe a mensagem: *Distrito Operacional já adicionado*.
 3. Verificar seleção do distrito operacional:
 1. Caso o usuário não informe nenhum distrito operacional, o sistema exibe a mensagem: *Informe pelo menos um Distrito Operacional*.
 2. Caso o usuário não selecione um distrito operacional principal, o sistema exibe a mensagem: *Informe o Distrito Operacional Principal*.

Tela de Sucesso



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição da área operacional, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da área operacional, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para adicionar um ou mais <i>distritos operacionais</i> , selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar . Marque no campo <i>Principal</i> , o Distrito Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal entre os cadastrados.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar um Distrito Operacional ao cadastro e designar qual o <i>Principal</i> .
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o item referente Distrito Operacional cadastrado.

Botão	Descrição da Funcionalidade
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados no arquivo.

Referências

Inserir Área Operacional

Termos Principais

Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:
<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_area_operacional

Last update: **21/06/2018 13:37**

