08/11/2025 01:17 1/4 Inserir Zona de Pressão



Inserir Zona de Pressão

O objetivo desta funcionalidade é inserir zona de pressão nas bases de dados do Gsan, podendo ser acessada no caminho Gsan > Operacional > Zona de Pressão > Inserir Zona de Pressão.

As empresas que utilizam a versão do Gsan em Postgree, a funcionalidade pode ser acessada através do caminho Gsan > Operacional > Inserir Zona de Pressao.

Foi modificada a associação de "Distrito Operacional" para "Área Operacional", sempre podendo associar mais de uma e indicando, obrigatoriamente, a principal.

O usuário seleciona a opção "Inserir Zona de Pressao" e o sistema exibe a tela inicial, informe os dados necessários para inclusão da zona de pressão.

Verifica preenchimento dos campos

 Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da bacia, será exibida a mensagem "Informe « nome do campo que não foi preenchido ou selecionado »".

Verifica existência da zona de pressão.

 Caso a descrição da zona de pressão já exista no sistema, será exibida a mensagem "Zona de pressão « descrição da zona de pressão » já existe no cadastro".

Verifica sucesso da operação

 Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Verifica existência do distrito operacional

 Caso o código do distrito operacional informado não exista no sistema com indicador de uso igual a ativo, será exibida a mensagem "Distrito Operacional inexistente".

Verifica Área Operacional

- Caso o usuário não informe a área operacional para adicionar, será exibida a mensagem "Selecione Área Operacional".
- Caso a área operacional já tenha sido adicionada, será exibida a mensagem "Área Operacional já adicionada".

Verifica Seleção da Área Operacional

- Caso o usuário não informe nenhuma área operacional, será exibida a mensagem "Informe pelo menos uma Área Operacional".
- Caso o usuário não selecione uma área operacional principal, será exibida a mensagem "Informe a Área Operacional Principal".


	Gsan -> Operacional -> Zona de Pressa	o -> Inserir Zona de Pressao
Inserir Zona de Pressão		
Para inserir a zona de pressão, informe os dados abaixo:		
Descrição: *		
Descrição Abreviada:		
Sistema de Abastecimento: *	-	
Subsistema de Abastecimento: *	-	
Setor de Abastecimento: *	-	
Distrito Operacional:*	-	
Área Operacional: *	-	Adicionar
Remover Principal	Área Operacional	
	* Campos Obrigatórios	
Desfazer Cancelar		Inserir

Para adicionar uma ou mais "Zona de Pressão", selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar . Marque no campo "Principal", a Área Operacional que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas, em seguida clique no botão Inserir

Para remover um item cadastrado referente à Área Operacional, clique no botão 10 no campo "Remover" da tela abaixo.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/11/2025 01:17

08/11/2025 01:17 3/4 Inserir Zona de Pressão



Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição(*)	Campo obrigatório - Informe a descrição da zona de pressão, com no máximo 30 (trinta) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Descrição Abreviada	Informe a descrição abreviada da zona de pressão, com no máximo 06 (seis) caracteres. Não é permitido caracteres especiais.
Sistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Subsistema de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Setor de Abastecimento(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Distrito Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

 $\label{local_press_equation} \begin{tabular}{ll} upa a term of the content of t$

Campo	Orientações para Preenchimento	
Área Operacional(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Para adicionar uma ou mais "Área Operacional", selecione entre as opções disponibilizadas pelo sistema, em seguida, clique no botão Adicionar Marque no campo "Principal", a "Área Operacional" que deve ser tratado pelo GSAN como principal, entre as cadastradas.	

Tela de Sucesso



Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar uma Área Operacional ao cadastro e estabelece qual o "Principal".
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
3	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o item referente à Área Operacional cadastrada.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados no arquivo.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:inserir_zona_de_pressao&rev=1504141869

Last update: 03/07/2018 13:31



Printed on 08/11/2025 01:17 https://www.gsan.com.br/