



Manter Zona de Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é permitir a manutenção (alteração ou exclusão) dos dados de uma zona de abastecimento cadastrada no **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu do Sistema** através do caminho:**GSAN > Operacional > Manter Zona de Abastecimento**.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

The screenshot shows a search form titled 'Filtrar Zona de Abastecimento'. It includes fields for 'Código' (with placeholder '(somente números)'), 'Descrição' (with two radio button options: 'Iniciando pelo texto' and 'Contendo o texto'), 'Descrição Abreviada', 'Sistema de Abastecimento' (a dropdown menu), and 'Indicador de uso' (radio buttons for 'Ativo', 'Inativo', and 'Todos'). There are 'Limpar' and 'Filtrar' buttons at the bottom. The status bar at the bottom right indicates 'Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20'.

Marque o checkbox do campo **Atualizar** para que o sistema exiba a tela **Atualizar Zona de Abastecimento**, caso só exista um registro que atenda aos parâmetros de pesquisa informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um registro atenda aos parâmetros de pesquisa, será exibida a tela **Manter Zona de Abastecimento**, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no *link* do campo **Descrição**.

Dito isso, informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão **Filtrar**. Com base nos parâmetros informados nos campos, é exibida a tela abaixo, contendo os registros que atenderam ao filtro de pesquisa:

Manter Zona de Abastecimento

Zona de Abastecimento Cadastrado(a)(s):

Todos	Código	Descrição	Descrição Abreviada	Sistema de Abastecimento
<input type="checkbox"/>	1	<u>zona 1</u>	teste	SISTEMA 1
<input type="checkbox"/>	3	<u>TESTE</u>	TT	TESTE

[Excluir](#) [Voltar Filtro](#)

Versão: 3.26.1.0 (Batch) 25/06/2018 - 18:02:20

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou selecione todos os itens clicando no link **Todos**. Em seguida, clique no botão [Excluir](#). Para atualizar os dados do sistema de abastecimento, clique no link correspondente do campo **Descrição**. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualização:

Atualizar Zona de Abastecimento

Para atualizar a Zona de Abastecimento, informe os dados abaixo:

Código:*	206
Descrição:*	ALVORADA
Descrição Abreviada:	ALV
Sistema de Abastecimento:*	0001 - CONVERSÃO

* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Desfazer](#) [Cancelar](#) [**Atualizar**](#)

00:00 Aplicação: OS_Eletronica_Entrega_03 - 15/06/2018 - 10:34:09

Agora, faça as modificações que julgar necessárias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**). Em seguida, clique no botão **Atualizar**.

Tela de Sucesso

Sucesso



Zona de Abastecimento de código 206 alterado com sucesso

[Menu Principal](#) [Realizar outra Manutenção de Zona de Abastecimento](#)

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Código	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório. Informe a descrição da zona de abastecimento.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório. Informe a descrição abreviada da zona de abastecimento.
Sistema de Abastecimento	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Filtrar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
Excluir	Ao clicar neste botão, o sistema exclui o(s) item(ns) selecionado(s) da base de dados.
Voltar Filtro	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
Voltar	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Atualizar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

Referências

Manter Zona de Abastecimento

Termos Principais

Zona de Abastecimento

Operacional

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:manter_zona_de_abastecimento&rev=1530567605

Last update: **02/07/2018 21:40**

