



Módulo Operacional

O Módulo Operacional mantém a base de dados dos [Distritos Operacionais](#) e dos [Sistemas de Esgoto](#).


- Os [Distritos Operacionais](#) são as áreas geográficas cujas redes de distribuição de água ficam perfeitamente isoladas.
- Os [Sistemas de Esgoto](#) correspondem a um conjunto de obras, instalações e equipamentos, que têm por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado às águas residuárias ou servidas.

O Módulo Operacional contém as seguintes funcionalidades:

- [Consultar Atualizações Subsistema](#)
- [Manter Bacia](#)
- [Inserir Fonte de Captação](#)
- [Manter Setor de Abastecimento](#)
- [Exibir Log](#)
- [Manter Sistema de Abastecimento](#)
- [Manter Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto](#)
- [Inserir Divisão de Esgoto](#)
- [Atualizar Sistema de Abastecimento](#)
- [Inserir Produção de Água](#)
- [Inserir Zona de Pressão](#)
- [Inserir Bacia](#)
- [Manter Subsistema de Esgoto](#)
- [Inserir Zona de Abastecimento](#)
- [Manter Produção de Água](#)
- [Inserir Sistema de Abastecimento](#)
- [Manter Fonte de Captação](#)
- [Inserir Setor de Abastecimento](#)
- [Manter Zona de Pressão](#)
- [Manter Divisão de Esgoto](#)
- [Manter Zona de Abastecimento](#)
- [Inserir Distrito Operacional](#)
- [Manter Distrito Operacional](#)
- [Inserir Sistema de Esgoto](#)
- [Manter Sistema de Esgoto](#)
- [Inserir Subsistema de Esgoto](#)
- [Manter Subsistema de Esgoto](#)
- [Operacional](#)
 - [Área Operacional](#)
 - [Inserir Área Operacional](#)
 - [Manter Área Operacional](#)
 - [Bacia](#)
 - [Inserir Bacia](#)
 - [Manter Bacia](#)

- [Consultar Calendário de Abastecimento](#)
- [Distrito Operacional](#)
 - [Inserir Distrito Operacional](#)
 - [Manter Distrito Operacional](#)
- [Divisão de Esgoto](#)
 - [Inserir Divisão Esgoto](#)
 - [Manter Divisão Esgoto](#)
- [Exibir Log](#)
- [Fonte de Captação](#)
 - [Inserir Fonte de Captação](#)
 - [Manter Fonte de Captação](#)
- [Produção de Água](#)
 - [Inserir Produção de Água](#)
 - [Manter Produção de Água](#)
- [Setor de Abastecimento](#)
 - [Inserir Setor de Abastecimento](#)
 - [Manter Setor de Abastecimento](#)
- [Sistema de Abastecimento](#)
 - [Inserir Sistema de Abastecimento](#)
 - [Manter Sistema de Abastecimento](#)
- [Sistema de Esgoto](#)
 - [Inserir Sistema de Esgoto](#)
 - [\[Manter Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterSistemaEsgoto\]](#)
 - [\[Inserir Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirTipoTratamentoSistemaEsgoto\]](#)
 - [\[Manter Tipo de Tratamento de Sistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterTipoTratamentoSistemaEsgoto\]](#)
- [\[Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.SubsistemaAbastecimento\]](#)
 - [\[Inserir Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirSubsistemaAbastecimento\]](#)
 - [\[Manter Subsistema de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterSubsistemaAbastecimento\]](#)
- [\[Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.SubsistemaEsgoto\]](#)
 - [Consultar Atualizações Subsistema](#)
 - [\[Inserir Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.InserirSubsistemaEsgoto\]](#)
 - [\[Manter Subsistema de Esgoto>AjudaGSAN.ManterSubsistemaEsgoto\]](#)
- [\[Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.ZonaAbastecimento\]](#)
 - [\[Inserir Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.InserirZonaAbastecimento\]](#)
 - [\[Manter Zona de Abastecimento>AjudaGSAN.ManterZonaAbastecimento\]](#)
- [\[Zona de Pressão>AjudaGSAN.ZonaPressao\]](#)
 - [\[Inserir Zona de Pressão>AjudaGSAN.InserirZonaPressao\]](#)
 - [\[Manter Zona de Pressão>AjudaGSAN.ManterZonaPressao\]](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional&rev=1445452891>

Last update: **31/08/2017 01:11**

