

Leitura

O submódulo **Leitura**, que pertence ao módulo **Micromedição** tem como objetivo manter o cadastro das informações relacionadas aos leituristas e às anormalidades de leitura.
O Submódulo **Leitura** contém as seguintes funcionalidades:

- **Leitura**
  - **Informar Leitura de Fiscalização**
  - **Inserir Anormalidade Leitura**
  - **Manter Anormalidade Leitura**
  - **Inserir Leiturista**
  - **Manter Leiturista**
  - **Inserir Roteiro Empresa**
  - **Manter Roteiro Empresa**
  - **Telemetria**
    - **Consultar Dados Rejeitados Telemetria**
    - **Consultar Leituras Transmitidas Via Telemetria**
    - **Processo de Telemetria**

Além das funcionalidades relacionadas acima, todas disponíveis no **Menu**, o sistema dispõe de outras funcionalidades do submódulo **Leitura** que são acionadas a partir de outras telas do sistema:

- **Pesquisar Anormalidade de Leitura**

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:micromedicao:leitura

Last update: **29/01/2018 18:13**