Inserir Fonte Abastecimento

O objetivo desta funcionalidade é inserir novas fontes de abastecimento no cadastro do sistema. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN** > **Cadastro** > **Fonte Abastecimento** > **Inserir Fonte Abastecimento**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, informe obrigatoriamente todos os campos (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **AQUI**) e clique no botão Inserir. O sistema efetua algumas validações:

- Verificar o preenchimento dos campos:
  - Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da fonte de abastecimento, é exibida a mensagem: *Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»*.
- Verificar a existência da fonte de abastecimento:

- Caso a descrição da fonte de abastecimento já exista no cadastro, é exibida a mensagem: *Fonte de Abastecimento « descrição da fonte de abastecimento » já existe no cadastro*.

Tela de Sucesso

O sistema exibe a tela de sucesso com a mensagem: *Fonte de Abastecimento «descrição da fonte de abastecimento » inserida com sucesso*, e os *links Menu Principal*, *Inserir outra Fonte de Abastecimento* e *Atualizar Fonte de Abastecimento inserida*.



Preenchimento dos campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Descrição	Campo obrigatório - Informe a descrição da fonte de abastecimento, com no máximo 20 (vinte) caracteres.
Descrição Abreviada	Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada, com no máximo 5 (cinco) caracteres.
Calcular Volume Fixo Esgoto?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: *Sim* ou *Não*.
Permite Poço?	Campo obrigatório - Selecione uma das opções: *Sim* ou *Não*.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados na base de dados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_fonte_abastecimento&rev=1478176528

Last update: **31/08/2017 01:11**