= Manter Diâmetro do Hidrômetro =

O objetivo desta funcionalidade é permitir a manutenção (alterar ou excluir) um diâmetro do hidrômetro, podendo ser acessada no caminho GSAN > Micromedição > Hidrômetro > Manter Diâmetro do Hidrômetro.

Verifica preenchimento dos campos

* Caso o usuário não informe o conteúdo de algum campo necessário à atualização do diâmetro do hidrômetro, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido»”.

Atualização realizada por outro usuário

* Caso o usuário esteja tentando atualizar um diâmetro do hidrômetro e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi (ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da transação

* Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Filtrar.jpg.

Micro - ManterDiametroHidrometro - Filtro.png

Com base nos parâmetros informados, será exibida a tela com os registros que atenderam ao filtro, que ficam disponíveis para manter, clicando no hiperlink “Descrição” será exibida a tela para atualização.

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar todos os itens, clique no hiperlink “**Todos”,** e, em seguida, clique no botão |alt="Remover.png".

Ao clicar no botão |alt="Impressora2.jpg", o sistema gera o relatório contendo os dados da tela “Manter Diâmetro do Hidrômetro”.

Micro - ManterDiametroHidrometro - Manter.png

Caso na tela de filtro o checkbox do campo “Atualizar” esteja marcado e só exista um registro que atende aos parâmetros informados, o sistema exibe a tela “Atualizar Diâmetro do Hidrômetro”. Caso o checkbox esteja desmarcado, será exibida a tela “Manter Diâmetro do Hidrômetro”, onde será possível escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no hiperlink do campo “Descrição”.

Esta tela permite fazer as modificações que julgar necessárias e, em seguida, clique no botão Atualizar.png.

Micro - ManterDiametroHidrometro - Atualiza.png \\

= Preenchimento dos Campos =

=Campo
Código

Descrição(*)
Descrição Abreviada(*)
Número da Ordem(*)
Indicador de Uso(*)

= Tela de Sucesso =

Micro - ManterDiametroHidrometro - TelaSucesso.png \\\\

= Funcionalidade dos Botões =

=Botão
Limpar.jpg
|alt="Filtrar.jpg"
|alt="Remover.png"
Voltar_filtro.jpg
|alt="Impressora2.jpg"
Voltar.jpg
Desfazer.png
cancelar2.jpg
|alt="Atualizar.png"

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_diametro_do_hidrometro&rev=1425582016

Last update: **31/08/2017 01:11**