Zona de Pressão

O submódulo “Zona de Pressão”, que pertence ao módulo “Operacional”, tem como objetivo inserir e manter as informações relacionadas com os dados das zonas de pressão.

O submódulo “Zona de Pressão” contém os seguintes cubos implementados:

- Zona de Pressão
  - Inserir Zona de Pressão
  - Manter Zona de Pressão

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:zona_de_pressao&rev=1504141869

Last update: **03/07/2018 12:40**